



## SLENDER

## UZAKTAN KUMANDALI DECT TELEFON KULLANIM KILAVUZU



# 1- GENEL AÇIKLAMALAR

## 1.1 Ekrandaki semboller



Eller serbest modu



Telefon açık modu



Bataryanın şarj durumu (Boş, Yarım, Dolu)

INT

Dahili çağrı

EXT

Harici çağrı



Konferans çağrı



SMS mesajı alındı (bir tane: yeni mesaj, iki tane: hafıza dolu)



Alarm ayarı



Hatırlatma

## 1.2 Tuş açıklamaları



Yumuşak tuş 1



Yumuşak tuş 2



Konuşma tuşu (kısa basıldığında)  
Eller serbest tuşu (basılı tutulduğunda)



Kontrol tuşu  
Yukarı: Yapılan Çağrılar Listesi  
Aşağı: Telefon Defteri Listesi



Konuşma bitirme tuşu ya da Bir menü seviyesi geri (kısa basıldığında)  
Açma/kapama ya da bekleme durumuna dönme (basılı tutulduğunda)



Kayıtlı Yeniden Arama tuşu (# tuş u basılı tutulduğunda)



Dahili çağrı tuşu (\* tuş u basılı tutulduğunda)

## 2- TELEFONUN KULLANIMI

Bataryayı telefona doğru bir şekilde takınız. Ahize baz istasyonunu arayacak ve ekranda “**Searching**” ibaresi belirecektir. Baz istasyonunu aradıktan sonra, LCD’de başlangıç ekranı görüntülenecektir.



### 2.1 Kapsama alanı dışında göstergesi

Görüşme sırasında el seti ile baz kapsama alanının dışına çıkarsanız, sesli bir sinyal vermeye başlar ve görüşmenizde kesintiler olur. Görüşmenin kesilmemesi için, baza yaklaşınız.

Bekleme modunda kapsama alanının dışına çıkarsanız, ekranda “**Range Out**” ibaresi görüntülenir.



### 2.2 Çağrı yapma

#### 2.2.1 Manüel çağrı

- Elseti bekleme modundayken,  tuşuna basınız ve çevir tonunu duyduktan sonra arayacağınız numarayı çeviriniz.
- Çağrı esnasında, çağrı süresini ekranda görebilirsiniz.
- Çağrıyı sonlandırmak için,  tuşuna ya da **End** tuşuna basınız ( Yumuşak tuş 2 ).




#### 2.2.2 Ön çevirme moduyla çağrı yapma

Elsetini kaldırmadan da arayacağınız numarayı girebilirsiniz. Bu özellik ile, arayacağınız numarayı yanlış girme ihtimalini azaltabilirsiniz. Numarayı yanlış çevirdiyseniz, numara üzerinde düzeltme yapabilirsiniz. Ünite bekleme modundayken, aşağıdaki prosedürü izleyiniz:

- Aranacak numarayı giriniz.
- Girilen son rakamı silmek için “**Delete**” tuşuna ( Yumuşak tuş 2 ) basınız ya da daha fazla rakam silmek için birkaç kez basınız.
- Tüm numaraları silmek için  tuşuna basınız.
- Çağrıyı başlatmak için  tuşuna basınız.



### 2.3 Son aranan 10 numaradan birinin tekrar aranması

Bu fonksiyon sayesinde, son aranan 10 numaradan herhangi birini çevirmek mümkündür.

- Elseti bekleme modundayken,  tuşuna basınız, ekran son aranan numaraları gösterecektir.
-  tuşunu kullanarak numarayı seçiniz.
- Çağrıyı başlatmak için  tuşuna basınız.

- “**Options**” tuşuna basınız ( Yumuşak tuş 1 ).
  - Aranan tüm numaraları görmek için, “**Details**” seçeneğini seçiniz.
  - Numarayı telefon defterine kaydetmek için, “**Save**” seçeneğini seçiniz.
  - Yapılan çağrılar listesinden numara silmek için, “**Delete**” seçeneğini seçiniz.
  - Çağrıyı başlatmak için “**Call**” seçeneğini seçiniz.


## 2.4 Çağrıyı yanıtlama

Gelen çağrı olduğunda, hem baz hem de Elseti çalar ve “**EXT**” ibaresi yanıp söner. Çağrıyı yanıtlamak için  tuşuna ya da “**Accept**” tuşuna basınız ( Yumuşak tuş 1 ). Görüşmeden sonra çağrıyı sonlandırmak için  tuşuna ya da “**END**” tuşuna ( Yumuşak tuş 2 ) basınız ya da ahizeyi baza bırakınız.

## 2.5 Çağrı süresi


Bu fonksiyon, görüşme başladıktan 5 saniye sonra başlar ve çağrı bittikten 3 saniye sonrasına kadar süre görüntülenir. Süre, dakika ve saniye olarak gösterilir.

## 2.6 Elseti arama

Kullanıcı elsetini kaybederse, elsetini aramak mümkündür. Yalnızca bazın üzerindeki tuşa basınız; ahize 20 saniye boyunca çalacaktır. Sesi kesmek için, aynı tuşa tekrar basınız. Ahizeyi bulduğunuzda, sesi kesmek için  tuşuna basınız.



## 2.7 Rakamlar arası duraklama

Bir telefon numarası girilirken, şebeke bağlantısını kolaylaştırmak için, örneğin alan kodu ve telefon numarası arasında 3 saniye duraklama koymak mümkündür.

- Alan kodunu giriniz.
- **Options** tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız, “**Insert Pause**” seçeneğini seçiniz veya  tuşuna basınız.
- “**OK**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.

## 2.8 Kulaklık sesini ayarlama

Görüşme esnasında kulaklık sesinin ayarlanması mümkündür. Görüşme sırasında:

- “**Options**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız ve “**Ear Volume**” seçeneğini seçmek için  tuşunu kullanınız.
- “**OK**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
- Sırasıyla 1 (düşük), 2 (orta) veya 3 (yüksek) seviyelerini seçmek için  tuşuna basınız.

- “**OK**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.

## 2.9 Mikrofonu sessize alma

Görüşme sırasında, mikrofonu sessize almak mümkündür. Sessizdeyken, ahize ekranında “**Muted**” ibaresi görüntülenir.

Görüşme sırasında:

- “**Options**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız ve “**Mute**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
- Mikrofon sessiz modundan çıkmak için, “**Options**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız ve “**Enable Mic**” seçeneğini seçiniz ya da “**Enable**” tuşuna ( Yumuşak tuş 2 ) basınız.

## 2.10 Bekleme müziğiyle bekletme


Görüşme sırasında, istediğiniz tarafı bekleme moduna almak mümkündür. Bekleme modundayken, ahizenin ekranında “**Waiting**” ibaresi görüntülenir ve telefon hattında bekleme müziği çalınır.

Görüşme sırasında:

- “**Options**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız ve “**Waiting**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
- “**Waiting**” modundan çıkmak için, “**Options**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız, “**End Waiting**” seçeneğini seçiniz ve “**OK**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) veya “**Disable**” tuşuna ( Yumuşak tuş 2 ) basınız.

## 2.11 Çağrı transferi



Harici çağrı sırasında, kullanıcı çağrı transferi fonksiyonunu kullanarak çağrıyı aynı PABX'e bağlı başka birine transfer edebilir.



- Harici çağrı esnasında  tuşuna basınız (# tuşuna basılı tutunuz). Baz istasyonu, hatta FLASH sinyali iletacaktır.

## 2.12 Elsetleri arasında dahili çağrı

Çoklu elseti konfigürasyonunda, iki elseti arasında dahili çağrı yapmak mümkündür. Bir baza kayıtlı 4 elseti kullanarak, 2 dahili çağrı ve 1 harici çağrı yapabilirsiniz.

Dahili çağrı yapmak için:

-  tuşuna basınız (\* tuş unu basılı tutunuz).
-  tuşunu kullanarak elseti numarasını seçiniz.
- “**OK**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.

- Aranan elseti, çalmaya başlar ve **INT** ibaresi yanıp söner. Yanıtlamak için  tuşuna basınız.
- Görüşmeyi sonlandırmak için, her iki elsetinde de  tuşuna basınız.

## 2.13 Elsetleri arası çağrı transferi



Bir elsetinden diğerine harici çağrıyı transfer etmek için:

- Görüşme esnasında, “**Options**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
- “**Internal Call**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna (Yumuşak tuş 1) basınız.

Ya da

- Görüşme esnasında,  tuşuna basınız (\* tuş una basılı tutunuz).

Ardından

-  tuşunu kullanarak istediğiniz ahize numarasını seçiniz
- “**OK**” tuşuna (Yumuşak tuş 1) basınız
- Aranan elseti yanıt verdiği zaman, dahili çağrı başlar.
- Harici çağrıyı transfer etmek için, arama yapılan elsetinin  üzerindeki tuşuna basınız.

## 2.14 Konferans çağrı

Harici çağrıya, görüşme esnasında başka bir ahize katılabilir. Son nokta hariç olmak üzere, çağrı transferiyle ilgili aynı prosedürü izleyiniz.



- Görüşme esnasında, “**Options**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
- “**Internal Call**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna (Yumuşak tuş 1) basınız.

Ya da


- Görüşme esnasında,  tuşuna basınız (\* tuş una basılı tutunuz).

Ardından

-  tuşunu kullanarak istediğiniz ahize numarasını seçiniz

- “**OK**” tuşuna (Yumuşak tuş 1) basınız
- Aranan elseti yanıt verdiği zaman, dahili çağrı başlar.
- **Options** tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız.
- “**Conference**” seçeneğini seçiniz.  
Harici çağrı, her iki elsetine de bağlanır ve konferans görüşme başlar. Ekranda  işareti görüntülenir.  
İki elsetinden herhangi birinde  tuşuna basıldığında, çağrı tamamen diğer elsetine transfer edilir.

## 2.15 Harici çağrı bekletme sinyali


Dahili görüşme esnasında harici çağrı gelirse, telefon kulaklıktan sesli uyarı verir ve ekranda EXT ibaresi görüntülenir.  tuşuna basarak dahili görüşmeyi sonlandırınız, zil sesi için bekleyiniz ve çağrıyı yanıtlamak için  tuşuna basınız.

## 2.16 Elseti kapatma

### 2.16.1 Kapatma

- 2 saniye boyunca  tuşuna basılı tutunuz.
- Onay tonundan sonra, elseti kapanır.

### 2.16.2 Açma


- Kapalı konumdayken, 2 saniye boyunca  tuşuna basılı tutunuz.
- Elseti baz istasyonunu arar ve “**Searching**” ibaresi görüntülenir. Baz istasyonunu aradıktan sonra, LCD’de başlangıç ekranı görüntülenecektir.

## 3- TELEFON DEFTERİNİN KULLANIMI


### 3.1 Girişi kaydetme

Ünite, 100 hafızalık kapasiteye sahip alfa nümerik telefon defterine (isim ve numara) sahiptir ve bu hafızaya 25 hane kadar telefon numaraları ve 15 karaktere kadar isimler kaydedilebilir.

Herhangi bir hafıza konumuna giriş kaydetmek için, bekleme modundayken elsetin den aşağıdaki işlemleri takip ediniz:

- “**Ph.Book**” tuşuna ( Yumuşak tuş 2 ) basınız ve “**Add Entry**” seçeneğini seçmek için  tuşunu kullanınız.
- “**OK**” tuşuna ( Yumuşak tuş 2 ) basınız.
- Yeni adı giriniz. Aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere, her tuşla birden fazla karakter girilebilmektedir:



TUŞ	Tuşa basma sayısı								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	@	.	,	?	1	!	-	&	
2	A	B	C	2	a	b	c	à	
3	D	E	F	3	d	e	f	è	é
4	G	H	I	4	g	h	i	ì	
5	J	K	L	5	j	k	l		
6	M	N	O	6	m	n	o	ò	
7	P	Q	R	S	7	p	q	r	s
8	T	U	V	8	t	u	v	ù	
9	W	X	Y	Z	9	w	x	y	z
0		_	£	€	0	\$	:	;	

- Karakteri girdikten sonra, bir sonraki karakteri girmek için  tuşuna basınız veya 1 saniye bekleyiniz.
- Karakterleri girerken, son karakteri silmek için “**Delete**” tuşuna ( Yumuşak tuş 2 ) basınız.
- Telefon numarasını girmek için “**OK**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
- Yeni telefon numarasını giriniz.
- “**Options**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
  - Girişi kaydetmek için “**Save**” seçeneğini seçiniz.
  - Her girişe farklı bir zil tonu atamak için, “**Assign tone**” seçeneğini seçiniz.

**Not:** İsmi ilk harfi büyük harfle yazılırken, ardından gelen harfler ister büyük ister küçük harflerle yazılabilir.

İmlecin solundaki harf, “**Delete**” tuşuna ( Yumuşak tuş 2 ) basılarak silinir. Harfler daima imlecin soluna girilir.


### 3.2 Telefon defterinden numara çevirme

- “Ph.Book” tuşuna ( Yumuşak tuş 2 ) basınız ve “Find” seçeneğini seçiniz.
- “OK” tuşuna ( Yumuşak tuş 2 ) basınız.
- İsmi ilk harfini giriniz.  
(örn. Emine için “E”) : 3 tuşuna iki kez basınız ve  tuşuyla kaydırınız.
- “Find” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.  
İsimler alfabetik sırayla listelenir.
-  tuşuna veya **Call** tuşuna basınız.  
Numara çevrilir.



### 3.3 Girişi görüntüleme

- “Ph.Book” tuşuna ( Yumuşak tuş 2 ) basınız ve “Find” seçeneğini seçiniz”.
- “OK” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
- “Find” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
- İstedığınız girişi seçiniz.
- “Options” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız ve “View” seçeneğini seçiniz.
- “OK” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.  
Numara ve bilgiler (EXT/INT, VIP) görüntülenir.



### 3.4 Girişi silme

- “Ph.Book” tuşuna ( Yumuşak tuş 2 ) basınız ve “Delete” seçeneğini seçmek için  tuşunu kullanınız.
- “OK” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız, ardından “One by one” ya da “Delete All” seçeneğini seçiniz.
- İsteddiğiniz girişi silmek için “One by one” seçeneğini seçiniz.
- “Find” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
- İsteddiğiniz girişi seçiniz.
- Seçilen girişi silmek için, “Delete” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
- Tüm girişleri silmek için, “Delete All” seçeneğini seçiniz.  
Ardından “Delete entire phone book?” ibaresi görüntülenir.
- Onaylamak için “OK” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.

### 3.5 Girişi değiştirme

- **Ph.Book** tuşuna basınız ve  tuşunu kullanarak “Modify” seçeneğini seçiniz.
- “OK” tuşuna ( Yumuşak tuş  ) basınız.
- “Find” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
- İsteddiğiniz girişi seçiniz.
- “OK” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
- Gerekliyse, ismi değiştiriniz.
- “OK” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
- Gerekliyse, telefon numarasını değiştiriniz.
- “Options” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız ve “Save” seçeneğini seçiniz.
- Onaylamak için “OK” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.

## 4- METİN MESAJLARI (SMS)


Bu telefon, fonksiyon etkinleştirildiği takdirde metin mesajları (SMS mesajları) almaya ve göndermeye imkan vermektedir. SMS moduna gitmek için, bekleme modundayken “Menu” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız ve “Messages” seçeneğini seçiniz. SMS menüsünü kullanırken, önceki menüye dönmek için “Back” tuşuna ( Yumuşak tuş 2 ) veya  tuşuna basınız ve doğrudan menüden çıkmak ve bekleme moduna dönmek için  tuşuna basılı tutunuz.

SMS mesajının maksimum uzunluğu, 160 karakterdir.

**SMS : Short Message Service**



### 4.1 SMS

#### 4.1.1 Mesaj yazmak ve göndermek

- “Menu” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız
- “Messages” ikonunu seçiniz.
- “OK” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
-  tuşunu kullanarak “Write” seçeneğini seçiniz.
- “OK” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
- Ekranda “Text: \_” ibaresi görüntülenecektir.
- Karakterleri giriniz. Aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere, her tuşla birden fazla karakter girilebilmektedir:

TUŞ	Tuşa basma sayısı								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	.	,	?	!	1	-	@	&	
2	A	B	C	2	a	B	c	A	
3	D	E	F	3	d	E	f	È	é
4	G	H	I	4	g	H	i	ì	
5	J	K	L	5	j	K	l		
6	M	N	O	6	m	N	o	ò	
7	P	Q	R	S	7	P	q	r	S
8	T	U	V	8	t	U	v	ù	
9	W	X	Y	Z	9	W	x	y	z
0	SP	_	£	€	0	\$	:	;	
*	*	+	=	/	%				
#	#	(	)	<	>	“	‘		

Not : SP, "Boşluk" karakteridir

- Karakteri girdikten sonra, aynı tuşla bir sonraki karakteri girmek için 1 (bir) saniye bekleyiniz.  
Metnin sonunda,  tuşu "Boşluk" karakteridir.
- Karakterleri girerken, son karakteri silmek için "**Delete**" tuşuna ( Yumuşak tuş 2 ) basınız.
- İmleci hareket ettirmek için  tuşunu kullanınız ve herhangi bir karakteri silmek için "**Delete**" tuşuna ( Yumuşak tuş 2 ) basınız. Burada, imlecin solundaki karakter silinir.
- Metni yazdıktan sonra "**Options**" tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
- **Not:** yeni bir mesaj yazacağınız zaman, "**Memory Full**" ibaresi görüntüleniyorsa, yer açmak için kişisel mesajlar listesinden bir mesaj silmeniz gerekir.

#### 4.1.1.1 SMS Seçenekleri


- "**Sending Options**" menüsüne gitmek için, "**Send**" seçeneğini seçiniz ve "**OK**" tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız
- İsterseniz, daha sonra göndermek üzere SMS'i Kişisel SMS listesinde saklamak için "**Save**" seçeneğini seçiniz ve "**OK**" tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
- Yazılan tüm metni silmek için, "**Delete Text**" seçeneğini seçiniz ve "**OK**" tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.

#### 4.1.1.2 Gönderme Seçenekleri


- "**Send to one**" seçeneğini seçiniz ve "**OK**" tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız: "**Phone number:**" görüntülenir. Madde 4.1.1.3'e bakınız.
- "**Send to many**" seçeneğini seçiniz ve "**OK**" tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız: Bu, çoklu gönderimdir. Mesajı 5 kişiye gönderebilirsiniz. 4.1.1.3'e bakınız.
- "**Terminal Nr.**" Seçeneğini seçiniz ve "**OK**" tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız: İstedığınız terminal numarasını seçiniz (1~9).
- Mesaj teslim bildirimini istemek için, "**Notification**" seçeneğini seçiniz ve "**OK**" tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.


#### 4.1.1.3 Telefon numarası girme

- "**Phone number:**" görüntülenir.

- Alıcının telefon numarasını manüel olarak giriniz.
- Ya da alıcının telefon numarasını dizinden çağırmak için "**Options**" tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız ve "**Phone Book**" seçeneğini seçiniz.
- Ya da alıcının telefon numarasını Alınan Çağrılar listesinden çağırmak için "**Options**" tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız ve "**Received Calls**" seçeneğini seçiniz.
- Çoklu gönderimde,  tuşunu kullanarak 5 tane alıcı numarası girebilirsiniz.
- Mesajı hemen göndermek için "**Send**" tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
- Ekranda "**Sending...**" ibaresi görüntülenecektir ve mesaj başarıyla gönderilirse, ekran "**Message sent save ?**" ibaresini görüntüleyecektir. Mesajı saklamak isterseniz, "**OK**" tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız. Mesajı saklamak istemiyorsanız, "**NO**" tuşuna ( Yumuşak tuş 2 ) basınız.
- **Not:** Eğer mesaj gönderme başarısız olursa, ekranda "**Sending failed Save ?**" ibaresi görüntülenecektir. Mesajı saklamak istemiyorsanız, "**NO**" tuşuna ( Yumuşak tuş 2 ) basınız. Çoklu gönderimde, ekranda "**Sending failed Retry ?**" ibaresi görüntülenecektir. Mesajı göndermeyi tekrar denemek isterseniz, "**OK**" tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.


#### 4.1.2 Gelen Mesaj Listesi

Gelen SMS mesajı, ekranda şöyle gösterilir ">>> SMS <<<". Telefon mesajı alındıktan sonra, yeni mesajı belirtmek için  ikonu ve "SMS received" ibaresi görüntülenir.

- ◆ Yeni mesajları okumak için
- "**View**" tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız. En son mesajın telefon numarası görüntülenir.
- Bekleme moduna dönmek isterseniz, "**Esc**" tuşuna basınız.
- Alınan daha fazla mesaj varsa,  tuşunu kullanarak onlara da bakabilirsiniz.
- Mesaj metnini okumak için "**OK**" tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.


◆ Mesajları kontrol etmek için:

-  tuşuna basarak "**Received SMS**" seçeneğine geliniz.

- “OK” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız: en son mesajın telefon numarası görüntülenir.
- Alınan daha fazla mesaj varsa,  tuşunu kullanarak onlara da bakabilirsiniz.
- Mesaj metnini okumak için “OK” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.

Alınan mesaj listesinde, maksimum 18 kısa mesaj saklanabilir.

#### 4.1.2.1 Alınan mesajı silme

 ikonu ve “No room for new SMS” ibaresi görüntülediğinde, bunun anlamı hafıza dolu olduğu için telefonun daha fazla mesaj alamayacağıdır. Bu durum, alınan mesaj listesinde 18 SMS mesajı (160 karakter) olduğunda ya da metin boş hafızadan daha büyük olduğunda ortaya çıkar. Her iki durumda da, listede kayıtlı bir ya da daha fazla mesajı silmeniz gerekecektir.

Mesaj silmek için:

- “Options” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız ve “Delete” seçeneğini seçiniz.
- Onaylamak için “OK” tuşuna basınız. “Message deleted” ibaresi görüntülenir ve mesaj silinir.

#### 4.1.2.2 Göndericiye cevap verme

- “Options” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız ve “Reply” seçeneğini seçiniz.

“Reply” modu seçildiğinde, alınan mesajın göndericisine gönderilecek bir cevap mesajı yazılabilir. Telefon, yeni bir mesaj yazmaya hazır olacaktır. Mesaj yazmak ve göndermek için, “Mesaj yazma ve gönderme” bölümüne bakınız; buradaki tek fark, gönderilecek numarayı girmenize gerek kalmayacaktır, çünkü bu mesaj, alınan mesajın göndericisine gönderilecektir.

#### 4.1.2.3 Başka birine iletme

- “Options” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız ve “Forward” seçeneğini seçiniz.


“Forward” modu seçildiğinde, alınan bir mesajı başka birine iletme mümkündür. Telefon, yeni bir telefon numarası girişi için hazır olacaktır. Mesajı göndermek için, “Mesaj yazma ve gönderme” bölümüne bakınız; buradaki tek fark, metni düzenlemenize gerek yoktur.

#### 4.1.2.4 Alınan mesajı değiştirme

- “Options” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız ve “Modify” seçeneğini seçiniz.

“Modify” modu seçildiğinde, göndericiye ya da başka bir numaraya gönderilecek mesajı değiştirmek mümkündür.

Ekranda seçilen mesaj görüntülenirken:

- Mesajın karakterlerine girmek için  tuşunu kullanınız (karakter imleç tarafından gösterilir).
- İstenmeyen karakteri silmek için “Delete” tuşuna ( Yumuşak tuş 2 ) basınız.
- Metni düzenleyiniz ya da yeni bir metin ekleyiniz.

Mesajı göndermek için, “Mesaj yazma ve gönderme” bölümüne bakınız; buradaki tek fark, orijinal metni değiştirirsiniz.

#### 4.1.2.5 Alınan mesaj bilgileri



- “Options” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız ve göndericinin telefon numarasını ve mesajın tarihini kontrol etmek için “Details” seçeneğini seçiniz.

#### 4.1.2.6 Telefon defterine numara kaydetme

- “Options” tuşuna basınız ve “Save number” seçeneğini seçiniz.
- İsmi giriniz.
- Onaylamak için “OK” tuşuna basınız. Göndericinin telefon numarası telefon defterine kaydedilir.

#### 4.1.3 Kişisel mesaj listesi

Gönderilen ve kaydedilen tüm mesajlar (maksimum 18 kısa mesaj), hafızadan geri çağrılabilir.

-  tuşunu kullanarak “Personal SMS” seçeneğini seçiniz.
- “OK” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız. Kaydedilen son mesajın metni ekranda görüntülenecektir.
- Daha fazla kişisel mesaj varsa,  tuşunu kullanarak bunlara bakılabilir.
- Mesajın metnini okumak için “OK” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.

#### 4.1.3.1 Mesajı silme

Hafıza doluyken ya da hafızada daha fazla yer gerektiğinde, mesajları silebilirsiniz. Bir mesajı silmek için:

- “Options” tuşuna basınız ve “Delete” seçeneğini seçiniz.
- Onaylamak için “OK” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız: “Message deleted” ibaresi görüntülenir ve mesaj silinir.

#### 4.1.3.2 Mesaj gönderme

Bu seçenek, saklanan bir mesajı tekrar göndermenize imkan verir.

- “Options” tuşuna basınız ve “Send” seçeneğini seçiniz. Saklanan bir mesajı tekrar göndermek mümkündür. Telefon, yeni bir numara yazmaya hazır hale gelecektir. Mesajı göndermek için, “Mesaj yazma ve gönderme” bölümüne bakınız.

#### 4.1.3.3 Mesajı değiştirme

Saklanan mesajı değiştirmek ve göndermek mümkündür.

- “Options” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız ve “Modify” seçeneğini seçiniz.
- Seçilen mesaj ekranda görüntülediğinde:
- Mesajın karakterlerine girmek için tuşunu kullanınız (karakter imleç tarafından gösterilir).
  - İstemediğiniz karakteri silmek için “Delete” tuşuna ( Yumuşak tuş 2 ) basınız.
  - Metni düzenleyiniz ya da yeni bir metin ekleyiniz.

Mesajı göndermek için, “Mesaj yazma ve gönderme” bölümüne bakınız; buradaki tek fark, orijinal metni değiştirirsiniz.

#### 4.1.3.4 Detaylar

“Options” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız ve alıcının telefon numarasını ve terminal numarasını ve mesajın tarihini kontrol etmek için “Details” seçeneğini seçiniz.

#### 4.1.4 Hepsini silme

Alınan tüm SMS mesajlarını ve kişisel SMS mesajlarını silebilirsiniz

- tuşunu kullanarak “Delete All” seçeneğine geliniz.
- “OK” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.

#### 4.1.4.1 Alınan tüm SMS mesajlarını silme

- tuşunu kullanarak “Received SMS” seçeneğine geliniz.
- “OK” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız. Ekranda “Delete all received SMS ?” ibaresi görüntülenecektir.
- Onaylamak için “OK” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız. “Received SMS deleted” ibaresi görüntülenir ve alınan tüm SMS mesajları silinir.

#### 4.1.4.2 Tüm kişisel mesajları silme

- tuşunu kullanarak “Personal SMS” seçeneğine geliniz.
- “OK” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız. Ekranda “Delete all personal SMS ?” ibaresi görüntülenecektir.
- Onaylamak için “OK” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız. “Personal SMS deleted” ibaresi görüntülenir ve tüm kişisel SMS mesajları silinir.

## 4.2 Ayarlar

### 4.2.1 SMS fonksiyonunu etkinleştirme

- Menu tuşuna basınız ( Yumuşak tuş 1 ) ve “Messages” seçeneğini seçiniz.
- “OK” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
- tuşunu kullanarak “Settings” seçeneğini seçiniz.
- “OK” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
- tuşunu kullanarak “SMS Service” seçeneğini seçiniz.
- “OK” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
- tuşunu kullanarak “Enabled” ve “Disabled” seçeneklerini seçiniz.
- Onaylamak için “OK” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
- Not: SMS fonksiyonu aktif değilse, SMS moduna girmeye çalıştığınızda ilk ibare “SMS Service” olacaktır.

### 4.6.2 SMS hizmet merkezi

SMS göndermek ve almak için, hizmet sağlayıcının SMS merkezinin telefon numarasına ihtiyaç duyacaksınız.

- Menu tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız ve “Messages” seçeneğini seçiniz.
- “OK” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
- tuşunu kullanarak “Settings” seçeneğini seçiniz.
- “OK” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
- tuşunu kullanarak “Service Center” seçeneğini seçiniz.
- tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
- tuşunu kullanarak “Serv. Centre 1” veya “Serv. Centre 2” seçeneğini seçiniz.
- “OK” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
- Hizmet merkezinin telefon numarasını giriniz.
- SMS Center 1 : SMS Center 1’deki numara, SMS gönderilirken kullanılır.
- SMS Center 2 : SMS Center 2’deki numara, SMS alırken kullanılır.




- Onaylamak için “OK” tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız.

### 4.6.3 Terminal numarasını ayarlama

Hatta daha fazla SMS telefonu bağlamak gerekirse, her SMS telefonu için 0'dan 9'a farklı terminal numaraları belirlemelisiniz.

5 elsetini aynı baza bağlamak mümkündür. Her ahizeye farklı bir terminal numarası atayabilirsiniz.

Bekleme modunda telefona terminal numarası ayarlamak için:

- **Menu** tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız ve “**Messages**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız.
-  tuşunu kullanarak “**Settings**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız.
-  tuşunu kullanarak “**Terminal Nr.**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız .
- “**OK**” tuşuna basınız ve terminal numarasını (0-9) seçmek için ( Yumuşak tuş 1)  tuşunu kullanınız.
- Onaylamak için “**OK**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız.


## 5- ÇAĞRI LİSTESİNİN KULLANIMI

### 5.1 Alınan çağrı listesi (CLID)

Bu telefon, gelen çağrı olduğunda ya da görüşme esnasında “bekleyen çağrı” olduğunda arayan kişinin ismini gösteren “CLID” hizmetinin kullanımına imkan verir. Gelen çağrı olduğunda, ilk çalıştan sonra arayanın ismi ekranda görüntülenir. Eğer çağrı yapan telefon numarası telefon defterinde varsa, kayıtlı isim görüntülenir.

#### 5.1.1 Girişi görüntüleme

Son gelen 20 çağrının numaraları, telefonda kaydedilir.

- “**Menu**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
- “**Call List**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız.
- “**Received**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız.
-  tuşunu kullanarak alınan çağrı numaralarını seçiniz.
- **Options** tuşuna basınız.
  - Alınan çağrının tarihi, zamanı ve telefon numarasıyla ilgili bilgileri görüntülemek için, “**Details**” seçeneğini seçiniz.
  - Bu girişi telefon defterine kaydetmek için, “**Save**” seçeneğini seçiniz.

- Girişi alınan çağrı listesinden silmek için, “**Delete**” seçeneğini seçiniz.
- Çağrı başlatmak için “**Call**” seçeneğini seçiniz.

### 5.2 Cevapsız çağrı listesi



Esletiniz, son 20 cevapsız çağrıyı otomatik olarak kaydeder.

Cevapsız çağrı olduğunda, ekranda “**N Received calls**” ibaresi görüntülenecektir (N, cevapsız çağrı sayısıdır).

- Cevapsız çağrı listesini görüntülemek için, “**View**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız veya “**Call List**” menüsüne gidiniz.
- “**Missed**” seçeneğini seçiniz.
- **Options** tuşuna basınız.
  - Cevapsız çağrının tarihi, zamanı ve telefon numarasıyla ilgili bilgileri görüntülemek için, “**Details**” seçeneğini seçiniz.
  - Bu girişi telefon defterine kaydetmek için, “**Save**” seçeneğini seçiniz.
  - Girişi cevapsız çağrı listesinden silmek için, “**Delete**” seçeneğini seçiniz.
  - Çağrı başlatmak için “**Call**” seçeneğini seçiniz.



### 5.3 Yapılan çağrı listesi

Esletiniz, son aranan 10 numarayı otomatik olarak kaydeder.

- Yapılan çağrı listesini görüntülemek için,  tuşuna basınız ya da “**Call List**” menüsüne gidiniz.
- “**Dialled**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız.
-  tuşunu kullanarak alınan çağrı numaralarını seçiniz.
- **Options** tuşuna basınız.
  - Yapılan çağrının tarihi, zamanı ve telefon numarasıyla ilgili bilgileri görüntülemek için, “**Details**” seçeneğini seçiniz.
  - Bu girişi telefon defterine kaydetmek için, “**Save**” seçeneğini seçiniz.
  - Girişi yapılan çağrı listesinden silmek için, “**Delete**” seçeneğini seçiniz.
  - Çağrı başlatmak için “**Call**” seçeneğini seçiniz.



### 5.4 Çağrı Listesini Silme

#### 5.4.1 “Alınan Çağrılar” Silme



- **Menu** tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız ve “**Call List**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız.
-  tuşunu kullanarak “**Delete All**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız.
-  tuşunu kullanarak “**Received Calls**” seçeneğini seçiniz.

- “OK” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
- Ekranda “Delete all received calls?” ibaresi görüntülenir
- Onaylamak için “OK” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.



#### 5.4.2 “Cevapsız Çağrıları” Silme

- **Menu** tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız ve “Call List” seçeneğini seçiniz.
- “OK” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
-  tuşunu kullanarak “Delete All” seçeneğini seçiniz.
- “OK” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
-  tuşunu kullanarak “Missed Calls” seçeneğini seçiniz.
- “OK” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
- Ekranda “Delete all missed calls?” ibaresi görüntülenir
- Onaylamak için “OK” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.


#### 5.4.3 “Yapılan Çağrıları” Silme

- **Menu** tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız ve “Call List” seçeneğini seçiniz.
- “OK” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
-  tuşunu kullanarak “Delete All” seçeneğini seçiniz.
- “OK” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
-  tuşunu kullanarak “Dialed Calls” seçeneğini seçiniz.
- “OK” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
- Ekranda “Delete all dialed calls?” ibaresi görüntülenir
- Onaylamak için “OK” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.

#### 5.4.4 “Tüm Çağrıları” Silme

- **Menu** tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız ve “Call List” seçeneğini seçiniz.
- “OK” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
-  tuşunu kullanarak “Delete All” seçeneğini seçiniz.
- “OK” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
-  tuşunu kullanarak “All Calls” seçeneğini seçiniz.
- “OK” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
- Ekranda “Delete all calls?” ibaresi görüntülenir
- Onaylamak için “OK” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.

## 6- ELSETİ AYARI

Aşağıdaki işlemleri kullanarak, elsetinin fonksiyonelliğini kişiselleştirmek mümkündür. Elseti ayar menüsüne ulaşmak için, “Menu” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız ve  tuşunu kullanarak “H/Set Setting” seçeneğini seçiniz. “OK” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız

Önceki menüye dönmek için “Back”  tuşuna ( Yumuşak tuş 2 ) veya  tuşuna basınız ve bekleme moduna dönmek için  tuşuna basınız.

## 6.1 Kızılötesi Uzaktan Kumanda

Bu fonksiyon, elsetini çok amaçlı kızılötesi uzaktan kumanda olarak kullanmanıza imkan verir. Uygulamada, 4 farklı kızılötesi kumandalı cihazın ana fonksiyonlarını kontrol edebilirsiniz; TV, DVB, AUDIO, DVD.




Kızılötesi kontrol özelliğini kullanmadan önce, aşağıdaki paragrafta belirtildiği şekilde orijinal uzaktan kumanda(ların) aynı kızılötesi komutlarını göndermek için ahizeyi programlamalısınız.



En az bir profili programlamazsanız (örn. TV), uzaktan kumanda moduna giremezsiniz.

### 6.1.1 Kızılötesi kodunu öğrenme (tüm cihazlar)

Bu prosedür ile, ahizenizin doğrudan uzaktan kumanda komutlarını ayrı ayrı öğrenmesini sağlayabilirsiniz. Elsetinizi TV, DVB, AUDIO, DVD için programlamak istiyorsanız,

Aşağıdaki adımları izleyiniz:

- 1) El setini ve orijinal uzaktan kumandayı düz ve sabit bir yüzeyin üzerine koyun, aralarında iletişim kurmak için kızılötesi camlarını birbirine bakacak şekilde yerleştirin. Yakın tutun (2 cm'den az) ve hareket ettirmeyin.
- 2) Bekleme modundayken **"MENU"** Yumuşak tuşuna basınız.
- 3) **"H/S Settings"** menüsüne ulaşmak için navigasyon tuşlarına  ve ardından **"OK"** Yumuşak tuşuna basınız.
- 4) **"Remocon"** menüsüne ulaşmak için navigasyon tuşlarına  basınız.
- 5) **"Remocon"** seçeneğini seçmek için **"OK"** yumuşak tuşuna basınız.
- 6) **"IR Program"** menüsüne ulaşmak için navigasyon tuşlarına  basınız.
- 7) **"IR Program"** (Kızılötesi programlama modu) seçeneğini seçmek için, **"OK"** yumuşak tuşuna tekrar basınız. Ahizde programlanacak cihazların listesini göreceksiniz (TV, DVB, AUDIO, DVD)
- 8) Programlamak istediğiniz cihaza ulaşmak için navigasyon tuşlarına basınız (TV, DVB, AUDIO, DVD) ve ardından **"OK"** Yumuşak tuşuna basınız.
- 9) **Press a Key** (boş) alanı bulunan **Learning** penceresi göreceksiniz.
- 10) Bu tabloya göre, orijinal kumandanın kontrolünün ilgili tuşundan ilgili kontrolü öğrenecek ahize tuşuna basınız (bkz. not):

AHİZE TUŞU	ORİJİNAL KUMANDA TUŞU
	Güç açma/kapama
	Ses, VCR için: Durdurma TV, Set üstü alıcı için: programa fonksiyonuna kısa yol
Sol yumuşak tuş	Sessiz

	Kanal yukarı
	Kanal aşağı
	Ses kısma
	Ses açma

11) Orijinal kumandadaki ilgili tuşa 1 saniye basınız (bkz. not). Elseti, "Başarılı! ya da hata" Mesajları vererek fonksiyonu doğru bir şekilde öğrenip öğrenmediğini bildirir (bkz. not).

12) Gerekli tuşların her biri için Adım 10 ve 11'i tekrar ediniz.

Not:







- Bu prosedür esnasında elsetini ya da uzaktan kumandayı sallamayınız veya oynatmayınız. Sabit pozisyonda tutunuz.
- Bazı uzaktan kumandalar, komutları elsetine düzgün göndermek için farklı sürelerle ihtiyaç duyarlar; bu yüzden Adım 11'de, düğmeye farklı sürelerle basmayı deneyebilirsiniz (1 saniyeden kısa veya uzun).
- Komutların hiçbirini öğrenmiyorsa, iki kızılötesi gözünü aşağıda gösterildiği şekilde hafifçe oynatarak tekrar deneyiniz.



### 6.1.2 Kodları Silme

İhtiyaçlarınız doğrultusunda, bir profili ya da tüm profilleri silebilirsiniz.

#### 6.1.2.1 Bir profili silme

- 1) Bekleme modundayken **"MENU"** Yumuşak tuşuna basınız. 
- 2) **"H/S Settings"** menüsüne ulaşmak için navigasyon tuşlarına  ve ardından **"OK"** Yumuşak tuşuna basınız.
- 3) **"Remocon"** menüsüne ulaşmak için navigasyon tuşlarına  basınız.
- 4) **"Remocon"** seçeneğini seçmek için **"OK"** yumuşak tuşuna  basınız.
- 5) **"Delete"** menüsüne ulaşmak için navigasyon tuşlarına  basınız.
- 6) **"Delete"** seçeneğini seçmek için, **"OK"** yumuşak tuşuna tekrar basınız. Elsetinde sileceğiniz profillerin listesini göreceksiniz (TV, Set üstü alıcı, Ses ve VCR)
- 7) Silmek istediğiniz profile ulaşmak için navigasyon tuşlarına  basınız (TV, Set-üstü alıcı, Ses ve VCR) ve ardından **"OK"** Yumuşak tuşuna basınız.
- 8) Elseti, **"Confirm?"** mesajını görüntüleyecektir.
- 9) Silmeyi onaylamak için **"OK"** Yumuşak tuşuna ya da çıkmak için **"BACK"** Yumuşak tuşuna basınız.

#### 6.1.2.2 Tüm profilleri silme

- 1) Bekleme modundayken **"MENU"** Yumuşak tuşuna basınız. 

- 2) "H/S Settings" menüsüne ulaşmak için navigasyon tuşlarına ve ardından "OK" Yumuşak tuşuna basınız.
- 3) "Remocon" menüsüne ulaşmak için navigasyon tuşlarına basınız.
- 4) "Remocon" seçeneğini seçmek için "OK" yumuşak tuşuna basınız.
- 5) "Delete All" menüsüne ulaşmak için navigasyon tuşlarına basınız.
- 6) "Delete All" seçeneğini seçmek için "OK" yumuşak tuşuna tekrar basınız ve ardından "OK" yumuşak tuşuna basınız.
- 7) Elseti, "Confirm?" mesajını görüntüleyecektir.
- 8) Silmeyi onaylamak için "OK" Yumuşak tuşuna ya da çıkmak için "BACK" Yumuşak tuşuna basınız.

### 6.1.3 Uzaktan kumanda fonksiyonunu kullanma

Elsetinde en az bir profili (örn. TV) başarıyla programladıysanız, uzaktan kumanda modunda cihazlarınızı kontrol etmek için kullanabilirsiniz (bkz. not).

Uzak kumanda modundayken, elseti otomatik olarak bekleme moduna dönmeyecektir. Güç tasarruf özelliği ayarlanmışsa, basılan son tuştan 10 saniye sonra ekran ışığı tamamen kapanacaktır. Herhangi bir tuşa bastığınızda, ekran ışığı tekrar yanacaktır.

Uzaktan kumanda modunda çağrı gelmesi halinde, elseti gelen çağrıya yanıt vermeniz için otomatik olarak telefon moduna geçecektir. Çağrı sonlandığında, elseti uzaktan kumanda moduna geri dönecektir.

Uzaktan kumandayı kullanmak için:

- 1) Bekleme modundayken, uzaktan kumanda fonksiyonunu etkinleştirmek için "1" tuşuna bir saniyeden uzun süreyle basılı tutunuz. En az bir profil (örn. TV) programladıysanız, ekranda sanal çok fonksiyonlu kumanda görüntülenecektir. Görüntü şöyledir:



- 2) Sağdaki yumuşak tuşa basarak kontrol edilecek cihazı seçiniz. Aşağıdaki şekilde, sağ üst tarafta

programlanan tüm cihazları gösteren küçük bir kutucuk fark edeceksiniz:

- TV profil olarak TV kontrol eder.
  - STB profil olarak Dijital Uydu Yayın Cihazını kontrol eder.
  - AUD profil olarak Müzik Sistemlerini kontrol eder.
  - VCR profil olarak Dijital Video Sistemlerini kontrol eder.
- 3) El setinizi düzgün programladıysanız, paragraf 6.1.1'de gösterilen tabloya göre cihazınızı kontrol edebilirsiniz.

## 6.2 Tuş kilidi

Tuş kilidi aktif hale getirildiğinde, elseti kullanılarak çağrı yapılamaz, ancak çağrı alınabilir. Bu fonksiyon, tuşlara yanlışlıkla basılmasını önlemek ve ahizenin PIN kodunu bilmeyen kişilerin telefonu kullanmasını engellemek için kullanılır.

Kilidi etkinleştirmek için:

- Menu tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız ve "H/Set Setting" seçeneğini seçiniz.
- "OK" tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
- tuşunu kullanarak "Keypad Lock" seçeneğini seçiniz.
- "OK" tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
- Elsetinin PIN kodunu giriniz (üretimde varsayılan kod 1590'dır).
- Yanlış PIN kodunu silmek için "Delete" tuşunu ( Yumuşak tuş 2 ) kullanınız.
- Onaylamak için "OK" tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
- Bekleme modunda "\*Keypad Lock\*" ibaresi görüntülenecektir.

Elsetinin kilidini açmak ve normal fonksiyonlara geri dönmek için:

- "Unlock" tuşuna ( Yumuşak tuş 2 ) basınız.
- "Unlock keypad?" ibaresi görüntülenecektir.
- "OK" tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız ve ahizenin PIN kodunu giriniz (üretimde varsayılan kod 1590'dır).
- Hata yaparsanız, yanlış PIN kodunu girmek için Delete tuşunu kullanınız.
- Onaylamak ve menüden çıkmak için "OK" tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.

\* Elsetinin PIN kodunu kişiselleştirmek için, ilgili paragrafta bakınız.

## 6.3 Saat ayarlama

Tarih ve zamanı ayarlamanız gerekmekte olup; saat modu 24 saat formatındadır.


- **Menu** tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız ve **“H/Set Setting”** seçeneğini seçiniz.
- **“OK”** tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız.
- **↕** tuşunu kullanarak **“Clock”** seçeneğini seçiniz.
- **“OK”** tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız.
- Gün/ay/yılı giriniz.
- **“OK”** tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız.
- Saat/dakikayı giriniz.
- Onaylamak ve çıkmak için **OK** tuşuna basınız.

Tarih ve zaman, bekleme modunda ekranda görüntülenir, ancak sene görüntülenmez.

## 6.4 Alarm ayarlama

Elsetinizi, alarm olarak da kullanabilirsiniz.

### 6.4.1 Alarmı devreye alma

Aktif alarm her gün girilen saatte çalar. Alarm için zaman ayarlarsanız, bu durum ekranda  ikonuyla gösterilir.

- **Menu** tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız ve **“H/Set Setting”** seçeneğini seçiniz.
- **“OK”** tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız.
- **↕** tuşunu kullanarak **“Alarm Clock”** seçeneğini seçiniz.
- **“OK”** tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız.
- **↕** tuşunu kullanarak **“Yes”** seçeneğini seçiniz.
- **“OK”** tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız.
- Saat/dakikayı giriniz.
- Onaylamak ve çıkmak için **OK** tuşuna (Yumuşak tuş 1) basınız.

### 6.4.2 Alarmı devreden çıkarma

Alarm ayarlanmışsa, ancak her gün çalmasını istemiyorsanız.

- **Menu** tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız ve **“H/Set Setting”** seçeneğini seçiniz.
- **“OK”** tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız.
- **↕** tuşunu kullanarak **“Alarm Clock”** seçeneğini seçiniz.
- **“OK”** tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız.
- **↕** tuşunu kullanarak **“No”** seçeneğini seçiniz.
- Onaylamak ve çıkmak için **OK** tuşuna (Yumuşak tuş 1) basınız.

### 6.4.3 Alarmı kapatma

Alarm, elsetinin çalması ve **“Alarm”** ibaresinin yanıp sönmesi (yaklaşık 20 saniye) şeklinde verilir. Herhangi bir tuşa basarak alarmı kapatabilirsiniz.

## 6.5 Harici çağrı zil tonunu ayarlama

Harici çağrı için 13 farklı melodi ve 9 farklı ses seviyesi ayarlamak ya da ahize melodisini devreden çıkarmak mümkündür.

Harici çağrı zil tonunu ayarlamak için:

### 6.5.1 Zil tonu ayarı

- **Menu** tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız ve **“H/Set Setting”** seçeneğini seçiniz.
- **“OK”** tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız.
- **↕** tuşunu kullanarak **“Ext. Ring Tone”** seçeneğini seçiniz.
- **“OK”** tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız.
- **↕** tuşunu kullanarak **“Tone”** seçeneğini seçiniz.
- **“OK”** tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız
- 1’den 13’e melodi seçiniz.
- Onaylamak için **OK tuşuna** ( Yumuşak tuş 1) basınız.

### 6.5.2 Ses ayarı

- **Menu** tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız ve **“H/Set Setting”** seçeneğini seçiniz.
- **“OK”** tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız.
- **↕** tuşunu kullanarak **“Ext. Ring Tone”** seçeneğini seçiniz.
- **“OK”** tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız.
- **↕** tuşunu kullanarak **“Volume”** seçeneğini seçiniz.
- **“OK”** tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız
- 1’den 9’a ses seviyesi seçiniz.
- Onaylamak için **OK tuşuna** ( Yumuşak tuş 1) basınız.

### 6.5.3 Çalma modu ayarı

- **Menu** tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız ve **“H/Set Setting”** seçeneğini seçiniz.
  - **“OK”** tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız.
  - **↕** tuşunu kullanarak **“Ext. Ring Tone”** seçeneğini seçiniz.
  - **“OK”** tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız.
  - **↕** tuşunu kullanarak **“Ring Mode”** seçeneğini seçiniz.
  - **“OK”** tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız
  - Seçeneklere geliniz ve seçmek için **“OK”** tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
- 3 mod bulunmaktadır: **“Standart”**, **“Kapalı”**, **“#”dan Sonra Çal**





- Standart zil tonunun etkinleştirilmesi için **“Standard”** seçeneğini seçiniz.
- Veya zil tonunu kapatmak için **“Disabled”** seçeneğini seçiniz.
- Ya da 1 – 4 çalma arası zil tonu seçmek için **“Ring After”** seçeneğini seçiniz ve **“OK”** tuşuna (Yumuşak tuş 1) basınız. Seçilen zil sayısından sonra zil tonu çalınacaktır.

## 6.6 Dahili çağrı zil tonunu ayarlama



Dahili çağrı için 13 farklı melodi ve 9 farklı ses seviyesi ayarlamak ya da ahize melodisini devreden çıkarmak mümkündür.

Dahili çağrı zil tonunu ayarlamak için:



### 6.6.1 Zil tonu ayarı

- **Menu** tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız ve **“H/Set Setting”** seçeneğini seçiniz.
- **“OK”** tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız.
-  tuşunu kullanarak **“Int. Ring Tone”** seçeneğini seçiniz.
- **“OK”** tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız.
-  tuşunu kullanarak **“Tone”** seçeneğini seçiniz.
- **“OK”** tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız
- 1’den 13’e melodi seçiniz.
- Onaylamak için **OK tuşuna** ( Yumuşak tuş 1) basınız

### 6.6.2 Ses ayarı


- **Menu** tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız ve **“H/Set Setting”** seçeneğini seçiniz.
- **“OK”** tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız.
-  tuşunu kullanarak **“Int. Ring Tone”** seçeneğini seçiniz.
- **“OK”** tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız.
-  tuşunu kullanarak **“Volume”** seçeneğini seçiniz.
- **“OK”** tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız
- 1’den 9’a ses seviyesi seçiniz.
- Onaylamak için **OK tuşuna** ( Yumuşak tuş 1) basınız

### 6.6.3 Çalma modu ayarı


- **Menu** tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız ve **“H/Set Setting”** seçeneğini seçiniz.
- **“OK”** tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız.
-  tuşunu kullanarak **“Int. Ring Tone”** seçeneğini seçiniz.
- **“OK”** tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız.
-  tuşunu kullanarak **“Ring Mode”** seçeneğini seçiniz.
- **“OK”** tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız

- Seçeneklere geliniz ve seçmek için **“OK”** tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
- 3 mod bulunmaktadır: **“Standart”**, **“Kapalı”**, **“#’dan Sonra Çal”**
- Standart zil tonunun etkinleştirilmesi için **“Standard”** seçeneğini seçiniz.
- Veya zil tonunu kapatmak için **“Disabled”** seçeneğini seçiniz.
- Ya da 1 – 4 çalma arası zil tonu seçmek için **“Ring After”** seçeneğini seçiniz ve **“OK”** tuşuna (Yumuşak tuş 1) basınız. Seçilen zil sayısından sonra zil tonu çalınacaktır.

## 6.7 Tuş takımı tonlarını ayarlama


- **Menu** tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız ve **“H/Set Setting”** seçeneğini seçiniz.
- **“OK”** tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız.
-  tuşunu kullanarak **“Keypad Tones”** seçeneğini seçiniz.
- **“OK”** tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız.
- Fonksiyonu devreden çıkarmak için **“No”** seçeneğini; devreye almak için **“Yes”** seçeneğini seçiniz.
- **“OK”** tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız.

## 6.8 LCD ekran aydınlatmasını ayarlama

- **Menu** tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız ve **“H/Set Setting”** seçeneğini seçiniz.
- **“OK”** tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız.
-  tuşunu kullanarak **“Lighting”** seçeneğini seçiniz.
- **“OK”** tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız.
- Arka plan aydınlatmasını 10 saniyelikliğine açık tutmak için **“Standard”** seçeneğini seçiniz.
- Arka plan aydınlatmasını daima açık tutmak için **“Enabled”** seçeneğini seçiniz.

## 6.9 Ekran dilini ayarlama


Ekran dili olarak İngilizce ve İtalyanca arasında seçim yapmak mümkündür. Dili ayarlamak için:


- **Menu** tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız ve **“H/Set Setting”** seçeneğini seçiniz.
- **“OK”** tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız.
-  tuşunu kullanarak **“Language”** seçeneğini seçiniz.
- **“OK”** tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız.
- Dili seçiniz.
- Onaylamak ve çıkmak için **OK tuşuna** (Yumuşak tuş 1) basınız.

## 6.10 Doğrudan çağrı

Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde, ahizedeki herhangi bir tuşa bastığınızda önceden belirlenen numaraya otomatik bir çağrı başlatılır.

Ayarlamak ve etkinleştirmek için:


- **Menu** tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız ve **“H/Set Setting”** seçeneğini seçiniz.
- **“OK”** tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız.
-  tuşunu kullanarak **“Direct Call”** seçeneğini seçiniz.
- **“OK”** tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız.
- Telefon numarasını (maksimum 25 hane) giriniz ya da önceki numarayı silmek için **“Delete”** tuşunu ( Yumuşak tuş 2 ) kullanınız ve yeni numarayı giriniz.
- Onaylamak ve fonksiyonu etkinleştirmek için **OK** tuşuna basınız.


Bu noktadan itibaren, herhangi bir tuşa bastığınızda tanımlanan numaraya otomatik çağrı yapılacaktır. Bu fonksiyonu devreden çıkarmak için,  tuşuna iki kez basınız.

## 6.11 “BabySit” fonksiyonu

Bu fonksiyon ile, aynı baza kayıtlı iki ahize sayesinde başka bir odayı izlemek mümkündür. Elseti kullanılarak, örneğin başka bir odadaki çocuğunuzu izleyebilirsiniz; yalnızca diğer elsetini çocuğun bulunduğu odaya yerleştirin.

Bu fonksiyonu etkinleştirmek için:

- **Menu** tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız ve **“H/Set Setting”** seçeneğini seçiniz.
- **“OK”** tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız.
-  tuşunu kullanarak **“Babysit”** seçeneğini seçiniz.
- **“OK”** tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız.
- Fonksiyonu devreden çıkarmak için **“No”** seçeneğini; devreye almak için **“Yes”** seçeneğini seçiniz.
- **“OK”** tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız.



Bu fonksiyonu kullanmak için, diğer ahizeye dahili çağrı yapınız ve o elsetini kontrol edeceğiniz odaya yerleştiriniz. İşlemi sonlandırmak için,  tuşuna basınız.

## 6.12 Bağlanma

Aynı telefon modelinden ya da GAP uyumlu farklı marka modelinden 5 ahizeyi kaydetmek mümkündür.

Elseti, 4 baza kaydedilebilir.

### 6.12.1 Opsiyonel ahizeyi bağlama

- 5 saniye boyunca ya da baz onay tonu verene dek bazın üzerindeki tuşa basılı tutunuz.
- **Menu** tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız ve **“H/Set Setting”** seçeneğini seçiniz.
- **“OK”** tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız.
-  tuşunu kullanarak **“Subscription”** seçeneğini seçiniz.
- **“OK”** tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız.
-  tuşunu kullanarak, ahizenin kaydedileceği baz numarasını (1’den 4’e) seçiniz.
- **“OK”** tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız.
- Ardından elseti bazı aramaya başlar ve sinyali bulunduğunda, bazın RFPI kodu görüntülenir.
- **“OK”** tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız ve PIN kodunu giriniz (varsayılan kod 1590’dır).
- Onaylamak için **“OK”** tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.

### 6.12.2 Elsetini ikincil baza bağlama

Prosedür, 6.11.1 **“Opsiyonel elseti bağlama”** bölümünde anlatılanla tamamen aynıdır. Bu prosedürün sonunda, baz numarayı otomatik olarak elsetine atar.


Elsetini bağlamak istediğiniz baz farklı bir modelse, kayıt moduna sokmak için o bazın talimatlarını kullanınız.

Telefonunuzun bazına farklı bir ahize bağlamanız gerektiğinde, bazın üzerindeki tuşa 5 saniye boyunca ya da baz onay tonu verene dek basılı tutarak “subscription” moduna girmeniz ve diğer ahize için belirtilen kayıt prosedürünü izlemeniz gerekecektir.

**Dikkat: Tüm durumlarda, ahizenin kaydedildiği bazın PIN kodunun bilinmesi gerekmektedir.**

### 6.13 Baz seçimi

Bu fonksiyon, elsetinin o anda bağlı olduğu bazlar arasında belirli bir baz istasyonunu seçmek için kullanılır. Elseti baz istasyonuyla senkronizasyonu kaybettiğinde, bu seçim otomatik olarak değişmeyecektir.


- **Menu** tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız ve **“H/Set Setting”** seçeneğini seçiniz.
- **“OK”** tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız.
-  tuşunu kullanarak **“Select Base”** seçeneğini seçiniz.
- **“OK”** tuşuna ( Yumuşak tuş 1) basınız, ekranda seçilen bazın numarası görüntülenir.

- tuşunu kullanarak bazı seçiniz ve “OK” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız, elseti seçilen bazı aramaya başlar.
- Baz bulunduğunda, onaylamak için “OK” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.

- Elseti PIN kodunu giriniz. (Varsayılan elseti PIN kodu **1590’dır**)
- “OK” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
- Sıfırlama şeklini seçiniz, onaylamak ve çıkmak için **OK** tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.

## **6.14 Elsetinden PIN kodunu değiştirme**

PIN kodunun değiştirilmesi, elseti ayarlarının değiştirilmesinin engellenmesi veya telefonun yetkili olmayan kişiler tarafından kullanılmasının önlenmesi için yararlı olabilir.


- **Menu** tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız ve “**H/Set Setting**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
-  tuşunu kullanarak “**Modify Pin**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız ve önceki PIN kodunu (varsayılan 1590) giriniz. Yanlış girilen kodu silmek için **Delete** tuşunu kullanınız.
- “**OK**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
- Yeni kodu giriniz (maksimum 4 hane).
- “**OK**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız ve yeni kodu tekrar giriniz.
- Onaylamak ve çıkmak için “**OK**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.

## **6.15 Elsetini sıfırlama**

Sıfırlama işlemi, kullanıcının telefon defteri ve alınan çağrı listesi dahil olmak üzere tüm kişiselleştirilmiş ayarları silmesine imkan verir. Kullanılabilecek üç sıfırlama seviyesi bulunmaktadır:

- 1) Phone Book: Telefon defterinde kayıtlı tüm numaraları, alınan çağrı listesini, cevapsız çağrı listesini ve yapılan çağrı listesini siler.
- 2) Settings: Varsayılan ayarlara geri döner.
- 3) Handset : Önceki iki işlemin kombinasyonudur

Bekleme modunda, elsetinden bahsedilen üç sıfırlama fonksiyonundan birini gerçekleştirmek için:



- **Menu** tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız ve “**H/Set Setting**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
-  tuşunu kullanarak “**Reset Handset**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.

## **7- BAZ AYARLARI**

## Baz ayar menüsüne girme




Aşağıdaki işlemleri kullanarak, bazın fonksiyonelliğini ayarlamak mümkündür.

- **Menu** tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız ve “**Base Setting**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.

Önceki menüye dönmek için “**Back**” tuşuna ( Yumuşak tuş 2) ya da  tuşuna ve bekleme moduna dönmek için  tuşuna basınız.




## 7.1 Baz zil tonunu ayarlama

### 7.1.1 Ton ayarı


- **Menu** tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız ve “**Base Setting**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
-  tuşunu kullanarak “**Base Ring Tone**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
-  tuşunu kullanarak “**Tone**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız
-  tuşunu kullanarak “**Tone 1**” – “**Tone 9**” arasında ton seçiniz.

- Onaylamak için “**OK**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız

### 7.1.2 Ses ayarı

- **Menu** tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız ve “**Base Setting**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
-  tuşunu kullanarak “**Base Ring Tone**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
-  tuşunu kullanarak “**Volume**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız
- Ekran, önceden kaydedilen ses seviyesini gösterecektir.
-  tuşunu kullanarak “**Volume 1**” – “**Volume 9**” arasında ses seçiniz.
- Onaylamak için “**OK**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız


### 7.1.3 Çalma modu

- **Menu** tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız ve “**Base Setting**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
-  tuşunu kullanarak “**Ring Mode**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız
- Seçeneklere geliniz ve seçmek için “**OK**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.  
3 mod bulunmaktadır: “**Standart**”, “**Kapalı**”, “**#’dan Sonra Çal**”
- Standart zil tonunun etkinleştirilmesi için “**Standard**” seçeneğini seçiniz.
- Veya zil tonunu kapatmak için “**Disabled**” seçeneğini seçiniz.
- Ya da 1 – 4 çalma arası zil tonu seçmek için “**Ring After**” seçeneğini seçiniz ve “**OK**” tuşuna (Yumuşak tuş 1) basınız. Seçilen zil sayısından sonra zil tonu çalınacaktır.

## 7.2 PABX bağlantısı için otomatik duraklama

Telefon PABX’e bağlıysa, harici hat almak için erişim kodu ayarlamak mümkündür (genellikle 0 veya 9’dur). Bu işlem, erişim kodu ve telefon numarası arasında duraklama koyma imkanı verir.

Bunu yapmak için:

- **Menu** tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız ve “**Base Setting**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
-  tuşunu kullanarak “**Auto. Pause**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız

- “**External access number:**” ibaresinden sonra PABX erişim kodunu (1 hane) giriniz.
- Onaylamak için **OK** tuşuna basınız.

Otomatik duraklamayı devreden çıkarmak için:

- **Menu** tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız ve “**Base Setting**” seçeneğini seçiniz.
- **OK** tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
- **OK** tuşunu kullanarak “**Auto. Pause**” seçeneğini seçiniz.
- **OK** tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız
- “**External access number:**” ibaresinden sonra PABX erişim kodunu (1 hane) silmek için “**Delete**” tuşuna (Yumuşak tuş 2) basınız
- Onaylamak için “**OK**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız; otomatik duraklama devreden çıkarılır.

Not: Otomatik duraklama ayarlanmışsa, Telefon Defteri ve Alınan Çağrılar listesindeki numaralar duraklama fonksiyonunu otomatik olarak kullanırlar.

### 7.3 Elsetini Baz İstasyonundan Ayırma

Daha önce aynı baza bağlanan bir ya da daha fazla elsetini ayırmak mümkündür. Elsetini ayırmak için:

- **Menu** tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız ve “**Base Setting**” seçeneğini seçiniz.
- **OK** tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
- **OK** tuşunu kullanarak “**Disable Handset**” seçeneğini seçiniz.
- **OK** tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
- “**Base PIN:**” ibaresi görüntülenecektir.
- PIN kodunu (varsayılan 1590) giriniz. Yanlış girilen kodu silmek için **Delete** tuşunu ( Yumuşak tuş 2 ) kullanınız.
- **OK** tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
- **OK** tuşunu kullanarak ahize numarasını seçiniz.
- Ardından “**Disable Handset # ?**” ibaresi görüntülenecektir
- Onaylamak için “**OK**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız

### 7.4 Baz PIN kodunu değiştirme

Baz PIN kodunun değiştirilmesi, bazın önemli ayarlarını kilitlemek için kullanılabilir. Varsayılan PIN kodu (Kişisel Kimlik Numarası), 1590'dır.

- **Menu** tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız ve “**Base Setting**” seçeneğini seçiniz.
- **OK** tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.

- **OK** tuşunu kullanarak “**Modify PIN**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
- “**Base PIN:**” ibaresi görüntülenecektir.
- PIN kodunu giriniz.
- “**OK**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız
- PIN kodu doğru değilse, ekranda “**Wrong PIN**” ibaresi görüntülenecektir.
- Ardından “**New PIN:**” ibaresi görüntülenecektir.
- Yeni PIN kodunu giriniz.
- “**OK**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
- “**Repeat PIN:**” ibaresi görüntülenecektir.
- Yeni PIN kodunu tekrar giriniz.
- Onaylamak için “**OK**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.

### 7.5 Çağrı engelleme


5 haneye kadar 5 engellenmiş numara belirlenebilir. Numarayı ve o koda arama yapamayacak ahizeyi belirlemek mümkündür.

- **Menu** tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız ve “**Base Setting**” seçeneğini seçiniz.
- **OK** tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
- **OK** tuşunu kullanarak “**Call Barring**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız. “**Base PIN:**” ibaresi görüntülenecektir.
- PIN kodunu giriniz.
- “**OK**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
- Ardından “**Prefix 1:**” ibaresi görüntülenecektir.
- Not: Kaydedilen engellenmiş numarayı sildiğinizde ve **OK** tuşuna bastığınızda, Çağrı engelleme fonksiyonu devreden çıkarılır ve ekranda “*Call Barring disabled*” ibaresi görüntülenir.
- Kilitlenecek yeni engellenmiş numarayı giriniz ya da bir sonraki engelleme konusuna gitmek ve engellenmiş numarayı girmek için **OK** tuşunu kullanınız.
- Engellenmiş numarayı düzenledikten sonra, onaylamak için **OK** tuşuna basınız. Ekranda “**Handset 1**” ibaresi ya da kaydedilen elseti numarası görüntülenecektir.
- **OK** tuşunu kullanarak söz konusu kod için kilitleyecek elsetlerini seçiniz.
- Onaylamak için “**OK**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız. Ekranda “**Call Barring set**” ibaresi görüntülenir. Artık çağrı engelleme fonksiyonu devrededir ve kaydedilen engellenmiş numaraya çağrı yapılamaz.

## 7.6 Baz sıfırlama



Bu işlemi kullanarak, bazı varsayılan değerlere sıfırlamak ve baz PIN Kodunu yeniden "1950" yapmak mümkündür.

**Dikkat:** baz sıfırlama seçeneğini seçerseniz, birincil ahize dahil olmak üzere kayıtlı tüm ahizeleri silersiniz (ekranda "*Not Subscribed*" ibaresi görüntülenir). Bu yüzden, yeniden kaydedilmeleri gerekir.


- **Menu** tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız ve "**Base Setting**" seçeneğini seçiniz.
- "**OK**" tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
-  tuşunu kullanarak "**Base Reset**" seçeneğini seçiniz.
- "**OK**" tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
- "**Base PIN: \_**" ibaresi görüntülenecektir.
- PIN kodunu giriniz.
- "**OK**" tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız  
PIN kodu doğru değilse, ekranda "**Wrong PIN**" ibaresi görüntülenecektir.
- Ardından "**Rest Base ?**" ibaresi görüntülenir.
- "**OK**" tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
- Birkaç saniye sonra, ekranda "**Not Subscribed**" ibaresi görüntülenir ve Baz kayıt modunu bekler.

## 8- HATIRLATMA


### 8.1 Hatırlatma ayarlama

- **Menu** tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
-  tuşunu kullanarak “**Appointment**” seçeneğini seçiniz.
- Ekranda “**No appointment set**” ibaresi görüntülenecektir.
- “**Set**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
- “**Annual**”, “**Monthly**” ve “**Daily**” arasından seçim yapınız.
- Tarih ve saati ayarlayınız.
  - Annual: gün/ay ve saat
  - Monthly: gün ve saat
  - Daily: saat
- “**OK**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
- Hatırlatma metnini giriniz. Telefon defteri tablosunda gösterildiği üzere, her tuşla birden fazla karakter girebilirsiniz:
- Karakterleri girerken, bir sonraki karakteri girmek için bir saniye bekleyiniz.
- Karakter girişi sırasında girilen son karakteri silmek için, “**Delete**” tuşuna (Yumuşak tuş 2 ) basınız.
- “**OK**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
- Hatırlatmayı etkinleştirmek için “**Enable**” tuşuna (Yumuşak tuş 2) basınız.
- Menüden çıkmak için  tuşuna basınız.


#### 8.1.1 Hatırlatma tarihini değiştirme

- **Menu** tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
-  tuşunu kullanarak “**Appointment**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız
- Geçerli hatırlatma ayarı görüntülenir.
- “**Options**” tuşuna (Yumuşak tuş 1) basınız.
- “**Modify Date**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
- Geçerli tarih ve saat görüntülenir.
- Tarihi ve saati değiştiriniz.
- Onaylamak için “**OK**” tuşuna (Yumuşak tuş 1) basınız.


#### 8.1.2 Hatırlatma konusunu değiştirme

- **Menu** tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
-  tuşunu kullanarak “**Appointment**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız
- Geçerli hatırlatma ayarı görüntülenir.
- “**Options**” tuşuna (Yumuşak tuş 1) basınız.
- “**Modify Text**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
- Geçerli “**Text Appoint.:**” ibaresi görüntülenir.
- Metni değiştiriniz.
- Onaylamak için “**OK**” tuşuna (Yumuşak tuş 1) basınız.

### 8.1.3 Hatırlatmayı silme

- **Menu** tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
-  tuşunu kullanarak “**Appointment**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız
- Geçerli hatırlatma ayarı görüntülenir.
- “**Options**” tuşuna (Yumuşak tuş 1) basınız.
- “**Delete**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
- “**Delete the appointment?**” ibaresi görüntülenir.
- Onaylamak için “**OK**” tuşuna (Yumuşak tuş 1) basınız; geçerli hatırlatma ayarı silinir.

### 8.1.4 Hatırlatma konusunu görüntüleme

- **Menu** tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
-  tuşunu kullanarak “**Appointment**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız
- Geçerli hatırlatma ayarı görüntülenir.
- “**Options**” tuşuna (Yumuşak tuş 1) basınız.
- “**View Text**” seçeneğini seçiniz.
- “**OK**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.
- Konu görüntülenir.

### 5.1.1 Hatırlatma bildirimi

- Hatırlatma saatinde alarm çalar ve hatırlatma metni görüntülenir.
- Hatırlatmayı tekrarlamak istiyorsanız, “**Remind**” tuşuna basınız.
  - Dakikayı giriniz. Hatırlatma bu dakikadan sonra tekrarlanır.
  - Onaylamak için “**OK**” tuşuna ( Yumuşak tuş 1 ) basınız.



Atık elektronik ürünler ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır. Yerel geri dönüşüm kurallarına uygun olan çöpe atınız

### TEKNİK SERVİSLER

#### ANKARA

Teleses İletişim 0 312 232 0808 GMK Bulvarı No:70 Maltepe

#### İSTANBUL

Eko Group 0 216 469 5555 Işıklar Cad. No:21 Ataşehir Kadıköy

#### İZMİR

Datamer 0 232 464 1500 Talatpaşa Bulvarı No:62 Kat:1 D:3 Alsancak

#### BURSA

AKM Telekomünikasyon 0 224 223 3388 Cemal Nadir Cad. Sarıtaş Elektronikçiler

Çarşısı No:8

#### ANTALYA

Serdar Elektronik 0 242 244 0691 Tahıl Pazarı Mah. Adnan Menderes Bulvarı Emel

İşhanı No:15/3

#### MALATYA

Yıldırım Elektronik 0 422 321 7911Nuriye Mahallesi Mimar Sinan Cad. No:79/1

#### GAZİANTEP

Japon Hasan 0 342 218 0281 Karatarla Mahallesi Söylemez Pasajı Kat:4 No:227


Bakanlıkça Tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

## Uygunluk Taahhütnamesi

Laxon Slender olarak tanımlanan kablosuz telefon aşağıdaki önemli koruma gereklilikleri ve hedefleriyle uyumludur:

LVD Yönergesi 73/23/EC  
EMC Yönergesi 89/336/EEC  
EC R&TTE Yönergesi 1999/5/EC

Ve aşağıdaki ilgili uyumlu standartlara uyar:  
LVD: EN 60950-1:2001 ve EN41003:1998  
EMC: EN 301489-1/-6:V1.4.1/V1.2.1  
Radyo: EN 301406 :V1.5.1

Gerekliliklere uyumluluk  sembolüyle tasdiklenmektedir.



NOT: Yönerge 2002/96/EC uyarınca, sağda gösterilen sembolle gelen bir ürün aldığınızda elektrikli ve elektronik malzemeleri ayrı çöp kutularına atmanız gerekmektedir ve bu üründen normal bir çöp gibi kurtulamazsınız. Bu malzeme ve tüm parçaları, altsistemleri ve sarf malzemeleri bu ürünün dahili bir parçasıdır ve onları atmaya karar verdiğinizde uygun bir şekilde ortadan kaldırılması için mevcut düzenlemeler uyarınca yerel geri dönüşüm merkezlerine götürmelisiniz. Bu merkezlerinin konumlarına ait detayları yerel yönetimlerinizden alabilirsiniz.

Bakanlıkça tespit ve ilan Edilen Kullanım Ömrü 7 Yıldır.

**Üretici**  
Crystel Communications Limited  
Rm11.18/F.Rise Commercial Bldg.5-11  
Granville Circuit T.S.T Kowloon -HK  
Tel; +852 3059 2195 Fax; +852 3012 1997

**İthalatçı**  
Teleses Elektrik Elektronik Hab.Ürün.San.Tic.Ltd.Şti.  
GMK Bulvarı No:70 Maltepe Ankara Türkiye  
Tel: (312) 232 0808 Fax (312) 232 4499

## Garanti ve Servis

- Laxon Slender faturadaki tarihten itibaren 24 ay boyunca garantilidir.
- Garanti kazalardan, yanlış kullanımdan, yıpranmadan, ihmalden, telefon hattındaki sorunlardan, yıldırımdan, malzemeyi kurcalamaktan ya da yetkili servisler dışında tamir teşebbüslerinden kaynaklanan sorunları kapsamamaktadır.
- Lütfen faturanızı saklayınız bu sizin garantiniz. Aynı zamanda orijinal kutusunu da saklamalısınız.

### Ünite garanti kapsamındayken

Baz üniteyi telefon hattından ve ana güçten çıkarın TD126'yı bütün parçalarını orijinal paketleri kullanarak paketleyin. Ana adaptörü de koymayı unutmayın. Üniteyi faturayı da aldığınızdan emin olarak aldığınız dükkâna götürün.

### Garanti süresi dolduktan sonra

Eğer ünite artık garanti kapsamında değilse garanti kapsamındaki tamirde olduğu gibi ilk iki adımı uygulayın. Sonra... 0 312 232 0808 numaralı telefondan Laxon Yardım hattını arayın ve tamir masraflarını ve TD126'yı tamir için nereye göndereceğinizi sorun.

## Teknik detaylar

Standart Kablosuz Telekomünikasyon

Frekans aralığı	1.88 - 1.9 GHz (bant genişliği = 20 MHz)
Kanal Bant genişliği	1.728 MHz
Çalışma mesafesi	Dışarıda 300 metreye kadar; içeride 50 metreye kadar

### Çalışma süresi

Bekleme:	100 saat
Konuşma:	10 saat
Batarya şarj süresi:	24 saat

### Sıcaklık aralığı

Çalışma	0 °C - 40 °C
Depolama	20 °C - 60 °C

## Elektriksel güç

EL AHİZESİ	iki adet AAA-boyutlarında 550mAH NiMH 1.2V yeniden şarj edilebilir pil
BAZ ÜNİTE	input 230VAC 50Hz; output 7.5VDC - 500mA
ŞARJ ALETİ	İnput 230VAC 50Hz; output 6VDC - 200mA

Port belirleme port (ana güç kaynağına bağlı) EN41003'e göre bir SELV porttur.  
port (telefon hattına bağlı) EN41003'e göre bir TNV portttur. PBX uyumluluğu:  
Zamanlı yeniden arama (timed break recall) (flash): 100ms (varsayılan), 250ms ya da 600ms olarak ayarlanabilir.