

6 ARAYANI GÖSTERME (ŞEBEKEYE BAĞLIDIR)

Bu özellik ağ hizmeti sağlığınızcınız ile Arama Hattı Tanımlama Servisine abone olduğunuz koşullarda kullanılabilir. Telefonunuz Arama Listesinde tarih/saat bilgisi ile birlikte 10 adet arayan kaydını depolamaktadır. Telefonuz çalıştığıında arayan numara telefon ekranında gösterilecektir. Arayan numara Kişisel Telefon Defterinizdeki herhangi bir numara ile örtüşüyör ise, kişisel telefon defterinde kayıtlı olan bu kişinin adı numara ile dönüşümlü olarak gösterilecek ve telefonunuz telefon defterindeki söz konusu kayıtl ile ilişkilendirilmiş olan melodiy çalacaktır.

Arayan kişi numarasını gizlemiş ise, ör: 1411’i tuşlayarak, **“GİZLİ NUMARA”** ibaresi görünecektir.

Arayan kişi kapsama alanı dışında ise, ör: yurtdışı aramaları ya da özel santraller, **“KAPSAMA ALANI DIŞINDA”** ibaresi görünecektir.

Yeni arama gösterici kayıtlarına sahip iseniz, telefonunuz bekleme modunda **X YENİ ARAMA** ekranınızda görünecektir. Yeni aramalar göstergesi yeni aramaları görüntülene kadar ekranda kalacaktır.

6.1 Arama Listesini Görüntüleme

Tüm arayan numaralar en son arama en üstte olacak şekilde Arama Listesi’nde görüntülenecektir. Arama listesi dolduğunda en eski arama kaydı yeni bir arama ile yer değiştirecektir. Görüntülenmeyen cevapsız aramalar telefonun ait çizgisinin ortasında <’> konulu ile gösterilmektedir.

- Arama Listesine ulaşmak için <Yükarı>’ı tuşlayınız.
- Ya da arama listesini görüntülemek için <MENÜ>’yü ve <YUKARI/AŞAĞI>’yi tuşlayınız, sonrasında da OK’yi tuşlayınız.
- İstenilen girişe erişmek için <YUKARI/AŞAĞI>’yi tuşlayınız.
- Erişilebilir olan arayan numarayı görüntülemek için <#>’yü tuşlayınız.
- Detayları görüntülemek için <MENÜ>, <YUKARI/AŞAĞI>’yi tuşlayınız ve sonra arama tarihini ve zamanını görüntülemek için <OK>’yi tuşlayınız. Bir önceki ekrana dönmek için tekrar <OK> ’yi tuşlayınız.

6.2 Telefon Defterine Arama Listesinden Numara Kaydetme

- Bölüm 6.1.’deki 1. Ve 2. Aşamaları takip ediniz.
- TELEFON DEFTERİNE EKLE**’yi görüntülemek için <MENÜ>’yü ve <YUKARI/AŞAĞI>’yi tuşlayınız.
- <OK>’yi tuşlayınız ve kaydedilecek ismi giriniz.
- <OK> >’yi tuşlayınız ve tanımlanan arama listesi numarasını seçiniz.
- Gerekli ise numarayı düzenleyiniz.
- Melodi belirlemek için <MENÜ>’yü ve <YUKARI/AŞAĞI>’yi tuşlayınız.
- Telefon defteri girişini kaydetmek için <OK>’yi tuşlayınız ve aramalara listesine geri dönünüz. .

17	18	19	20	21	22

- 4 haneli PIN numarasını giriniz.
- <OK>’yi tuşlayınız ve ilk el ahizesi numarası görünecektir.
- <YUKARI/AŞAĞI>’yi tuşlayınız
- Press <UP/DOWN> to scroll through the list of registered handsets and select the number of the handset you want to de-register.
- Onaylamak için <OK>’yi tuşlayınız, ve seçilen el ahizesi ayrılacaktır.

7.4.2 Arama Modunun Değiştirilmesi

Telefonunuzun sadece titreşim sinyallerini algılayan eski model santrale bağlı olmadığı durumlar dışında dialing modunu başlangıç ayarlarındaki melodiside (DTMF diye adlandırılan) bırakmalısınız.

Not: Titreşimli arama ayarlı ise,aramanın devamı için * tuşunu tuşlayabilirsiniz.

- BS AYARLARINA** erişmek için <MENÜ>’yü ve <YUKARI/AŞAĞI>’yi tuşlayınız.
- DİAL MODU** için <OK>’yi ve <YUKARI/AŞAĞI>’yi tuşlayınız.
- TONE** ya da **TİTREŞİM** seçenekleri için <OK>’yi ve <YUKARI/AŞAĞI>’yi tuşlayınız. (Mevcut ayar sağ tarafta bir yıldız işareti ile gösterilir.)
- Onaylamak için <OK>’yi tuşlayınız.

7.4.3 Yeniden Arama (Flash) Zamanının Değiştirilmesi
Telefonunuz PBX’e bağlı ise yeniden arama(flash) zamanını değiştirmeniz gerekebilir. Yeniden arama zamanı seçenekleri KISA(geçerli değer 100ms), ORTA(250ms) ya da UZUN(600ms)dir.

- BS AYARLARINA** erişmek için <MENÜ>’yü ve <YUKARI/AŞAĞI>’yi tuşlayınız.
- FLAŞ ZAMANI** için <MENÜ>’yü ve <YUKARI/AŞAĞI>’yi tuşlayınız.
- TONE** ya da **TİTREŞİM** seçenekleri için <OK>’yi ve <YUKARI/AŞAĞI>’yi tuşlayınız (kısa, orta, uzun, sağ tarafta * yıldız işareti ile gösterilen mevcut ayar)
- Onaylamak için <OK>’yi tuşlayınız.

- 4.4 Sistem’in Pın Kodunun Değiştirilmesi
4 haneli sistem PIN kodu hazne istasyonunun sistem ayarlarını değiştirmek için kullanılır. Bu telefonunuz kayıtsız kullanımlardan korumak için kullanılır. Mevcut sistem PIN kodu 0000’dir.
 - BS AYARLARINA** erişmek için <MENÜ>’yü ve <YUKARI/AŞAĞI>’yi tuşlayınız.
 - PIN DEĞİŞİMİ** için <OK>’yi ve <YUKARI/AŞAĞI>’yi tuşlayınız.
 - <OK>’ye basınız ve size 4 haneli PIN tanımlamanız istenecektir.
 - Eski sistem PIN’ini giriniz.
 - <OK>’yi tuşlayınız ve yeni sistem PIN’ini giriniz.
 - <OK>’yi tuşlayınız ve yeni sistem PIN’ini tekrar giriniz.
 - Not:** 6. aşamada girilen PIN 5. aşamada girilen PIN ile aynı değil ise, yeni sistem PIN’ini 5. Aşamada tekrar girmeniz gerekmektedir.
 - Onaylamak için <OK>’yi tuşlayınız.

23	24	25	26	27	28

6.3 Arama listesinden kayıt silme

- 6.1.’de tanımlanan 1. Ve 2. Aşamalarını izleyiniz.
- SİL seçeneğine erişmek için <MENÜ>’yü ve <YUKARI/AŞAĞI>’yi tuşlayınız.
- Onaylamak için <OK>’yü basınız.

6.4 Arama Listesinin Tamamının Silinmesi

- 6.1.’de tanımlanan 1. Ve 2. Aşamalarını izleyiniz.
- TÜMÜNÜ SİL seçeneğine erişmek için <MENÜ>’yü ve <YUKARI/AŞAĞI>’yi tuşlayınız.
- Onaylamak için <OK> tuşuna basınız.
- Onaylamak için <OK>’ye basınız. Tüm kayıtlar silinecektir ve ekranda <BOŞ> ibaresi görünecektir. .

7 TELEFON AYARLARI

Telefonunuz size kullanmak istediğiniz şekilde değiştirerek kişiselleştirebileceğiniz birtakım ayar seçenekleri ile ulaşmaktadır.

7.1 Tarih Ve Zaman Ayarları

Arayan göstergesine abone olduğunuzda, gelen bir aramanız olduğu anda saat ve tarih ayarları otomatik olarak ağ tarafından güncellenecektir.

Arayan göstergesi hizmeti sadece ay ve tarih bilgisini, yıl bilgisi hariç, iletmektedir, bu nedenle yıl ayarı yapmanız gerekebilir. (Bu sadece onaylı yanıtlama makine modellerinin gününü hesaplamak için kullanılmaktadır.

- HS AYARLARINA** erişmek için <MENÜ>’yü ve <YUKARI/AŞAĞI>’yi tuşlayınız.
- TARİH & SAAT** seçeneğine erişmek için <OK>’yi ve <YUKARI/AŞAĞI>’yi tuşlayınız.

- TARİH FORMATI**’na erişmek için <OK>’yi ve <YUKARI/AŞAĞI>’yi tuşlayınız.
- İstenilen tarih formatına erişmek için <OK>’yi ve <YUKARI/AŞAĞI>’yi tuşlayınız. (DD-MM-YyörMM-DD-YY).
- Onaylamak için <OK>’yi tuşlayınız.
- 1.2 Saat Formatının Değiştirilmesi
 - HS AYARLARINA** erişmek için <MENÜ>’yü ve <YUKARI/AŞAĞI>’yi tuşlayınız.

- TARİH & SAAT** seçeneğine erişmek için <OK>’yi ve <YUKARI/AŞAĞI>’yi tuşlayınız.
- TARİH & SAAT** seçeneğine erişmek için <OK>’yi ve <YUKARI/AŞAĞI>’yi tuşlayınız
- SAAT FORMATI**’na erişmek için <OK>’yi ve <YUKARI/AŞAĞI>’yi tuşlayınız.
- İstenilen saat formatına erişmek için <OK>’yi ve <YUKARI/AŞAĞI>’yi tuşlayınız. (12HRör24HR).
- Onaylamak için <OK>’yi tuşlayınız.
- 1.3 Saatin Ayarlanması
 - HS AYARLARINA** erişmek için <MENÜ>’yü ve <YUKARI/AŞAĞI>’yi tuşlayınız.
- TARİH & SAAT** seçeneğine erişmek için <OK>’yi ve <YUKARI/AŞAĞI>’yi tuşlayınız.
- SAAT AYARI**’na erişmek için <OK>’yi ve <YUKARI/AŞAĞI>’yi tuşlayınız.
- <OK>’yi tuşlayınız ve 24 saat formatına uygun olarak saat bilgisini giriniz.
- Onaylamak için <OK>’yi tuşlayınız.

Not: Saat daha önceden ayarlanmış durumda ise, mevcut saat bilgisi görüntülenecektir, aksi koşullarda "H.M.M" ibaresi görünecektir.

7.1.4 Tarih’in Ayarlanması

- HS AYARLARINA** erişmek için <MENÜ>’yü ve <YUKARI/AŞAĞI>’yi tuşlayınız.
- TARİH & SAAT** seçeneğine erişmek için <OK>’yi ve <YUKARI/AŞAĞI>’yi tuşlayınız.
- TARİH AYARI**’na erişmek için <OK>’yi ve <YUKARI/AŞAĞI>’yi tuşlayınız.

8	9	10	11	12	13

Problem	Sebep	Cözüm
‘Konusuyma Bağlatı’ tuşuna basınca cevime sesi gelmiyor.	a. Baz istasyonunun bağlantı kablosu takılı değil. <p>b. Adaptör kablosu baz istasyonuna tam olarak takılı değil.</p> <p>c. Diğer bir el ahizesi bazı arama yapmak için kullanıyor.</p> <p>d. Yanlış telefon hat kablosu.</p>	a.Check the connections. Unplug and plug back in the mains. <p>Check that the telephone cord has been plugged into the base station and the phone socket.</p> <p>b.Check the base station plug and the 230V plug (remove and plug-in).</p> <p>c.Wait until the line is unoccupied.</p> <p>d.Use the original telephone line cord supplied</p>
Arama sonrasında PBX’e bağlanırken, çevirmenin ardından bağlantı yok ya da hatalı.	Çevirme ön kodu gerekli.	Arama ön eklinin yüklenmesi
ARIVOR görünüyor.	a. Baz istasyonu kapsama alanı dışında. <p>b. Baz istasyonu bağlı değil.</p>	Kapsamın azaltılması
Arama işlevi çalışmıyor.	Hizmet aktive edilmemiş ya da yanlış operatör veya yanlış ayarlar.	Arama abone bağlantısını control ediniz
Görüntü yok	Boş batarya	Bateriyi şarj et

7.6 Telefonunuzun Sıfırlanması
Telefonunuzun başlangıç ayarlarına döndürebilirsiniz. Resetlemenin ardından tüm telefon ayarlarını ve arama listesindeki girişlerinizi silenecektir, fakat telefon defteriniz değişmeyecektir.

- BAŞLANGIÇ AYARLARI** için <MENÜ>’yü ve <YUKARI/AŞAĞI>’yi tuşlayınız.
- <OK>’yi tuşlayınız ve 4 haneli sistem PIN numaranızı girmeniz istenmektedir.
- 4 haneli sistem PIN’ini giriniz.
- Onaylamak için <OK>’yi tuşlayınız ve telefonunuz başlangıç ayarına geri dönecektir.
- Ok tuşuna basınız , Telefonunuz fabrika ayarlarına dönecektir.

Arama yapamıyor iseniz, hata değişim hatlında olabilir. Hizmet sağlayıcı ile iletişim kurunuz. (BT mühendisleri için sadece İngiltere’de 151, ya da cable firmanız)Eğer hata problemi nedeniyle tanımlayamıyorsanız, lütfen telefonunuzun üstündeki seri numarasını Müşteri Hizmetleri Merkezi’ne bildiriniz. Seri numarasına bateri çikanlıktan sonra bateri bölümünden erişilebilir. Teknik destek için, Müşteri Hizmetlerini 0845 345 9677 den (sadece İngiltere için) arayınız.

- <OK>’yi tuşlayınız ve tarih bilgisini giriniz. Girdiğiniz tarih bilgisi Bölüm 7.1.1.’de belirtildiğiniz formatta görüntülenecektir.
- Onaylamak için <OK>’yi tuşlayınız.

Not: Tarih daha önceden ayarlanmış durumda ise, mevcut tarih bilgisi görüntülenecektir, aksi koşullarda **“DD-MM-Yy”** ibaresi görünecektir.

7.2 Alarm Ayarları

Bu telefonda alarm zamanı ayarlayabilirsiniz. Bir alarm ayarlandığı zaman telefon ekranında <ALARM Göstergesi> görünecektir. Alarm zamanı geldiğinde, <ALARM Göstergesi> ve **“ALARM AÇIK”** ibaresi telefon ekranında belircektir ve alarm melodisi 45 saniye boyunca çalacaktır. Alarmı sonlandırmak için herhangi bir tuşa basınız. Etteleme fonksiyonu aktif ise, 7 dakikalık etteleme periyodunu sonunda alarm tekrar çalacaktır. Ayrıca alarm çalarken etteleme fonksiyonunu sonlandırmak için <SÖNLANDIRMA> tuşuna basınız.

Not:

- Alarm çalarken tuşlar kilittli dahil olsa herhangi bir tuşa basmak alarmı sonlandıracaktır.

- Alarm ses seviyesi telefon melodi seviyesi ile aynıdır. Telefon melodisi **“SESSİZ”** modda olduğu durumda, alarm **SEVİYE 1**’de çalacaktır.
- Diş ya da iç bir arama esnasında, herhangi bir alarm ayarlı ise ve alarm zamanı gelmiş ise, **<ALARM Göstergesi>** ve **“ALARM AÇIK”** ibaresi telefon ekranında belircektir. Kullanıcıyı alarm zamanın geldiğine dair uyarmak için alarm sesi kulaklıktan yayılacaktır. Kullanıcı alarmı etkisiz kılmak için herhangi bir tuşa bastığında ya da **“SESSİZ”** moduna geçtiğinde, ekran arama esnasındaki eski haline dönecektir.
- Çağrı ya da iç arama esnasında alarm zamanı gelir ise alarm sesi çalmayacaktır. Ancak, etteleme fonksiyonu aktif ise, eş zamanlı herhangi bir arama ya da çağrı yok ise, ettelemenin sonunda alarm tekrar çalacaktır.

7.2.1 Alarmın Açılıp Kapatılması

- HS AYARLARINA** erişmek için <MENÜ>’yü ve <YUKARI/AŞAĞI>’yi tuşlayınız.
- ALARM** seçeneğine erişmek için <OK>’yi ve <YUKARI/AŞAĞI>’yi tuşlayınız.
- AÇMA/KAPAMA** seçeneğine erişmek için <OK>’yi ve <YUKARI/AŞAĞI>’yi tuşlayınız.
- Onaylamak için <OK>’yi tuşlayınız.

Not: AÇIK seçeneği seçili ise, alarm zamanını seçmeniz gerekecektir.

7.2.2 Alarm Saatinin Kurulması

- 7.2.1 Bölümünde 1 – 4 aşamalarını takip ediniz.
- 24 saat formatına uygun olarak alarm saatini belirtiniz.
- “ERTELEME”**’yi görüntülemek için <OK>’yi tuşlayınız. .
- Ertelemeyi AÇMA** ya da **KAPAMA** seçeneklerine erişmek için <OK>’yi ve <YUKARI/AŞAĞI>’yi tuşlayınız.
- Onaylamak için <OK>’yi tuşlayınız.

17	18	19	20	21	22

9 UYGUNLUK BİLDİRİMİ

Ana Üretici / İhaleatçı: Binatone Telecom Plc., 1 Apsley Way London, NW2 7HF.

Tek başına sorumluluğu altında, aşağıdaki üründe:

- Cihaz tipi: Dijital kablolu telefon
- Model Adı: Laxon TD96
- Müşel: Çin
- Marka: Laxon
- R&TTE Direktifi 1999/5/EC’nin Radyo Spektrumu Meseleleri üzerine Üye Devletlerin uyumu ile ilgili gerekli koruma gerekliliklerine, Konsey Direktifi 89/336/EEC’nin Elektromagnetik Uyumluluk üzerine (EMC) Üye Devletlerin uyumu ile ilgili gerekli koruma gerekliliklerine ve Elektrik Güvenliği ile ilgili Avrupa Topuluğu Direktifi 2006/95/EC hükümlerine uygunluğunu beyan eder.
- R&TTE Madde 3 uyarınca temel gerekliliklere uyum değerlendirmesi, Direktif 1999/5/EC’nin Ek III kısmı ve aşağıdaki standart üzerine temellendirilmiştir:
- Radio Spectru: EN 301406: V1.5.1;2003; EN 301468-1: V1.5.1;2005; EN 301489-6:V1.2.1;2002;
- EMC: EN 301489-6:V1.2.1;2002;

Elektrik Güvenliği: EN 60950-1-2006.

Bakanlıkça tespit ve ilan Edilen Kullanım Ömrü 7 Yıldır.

Üretici	03 Ap 2008	
İhaleatçı	03 Ap 2008	
(yetkili kişi imzası)	Tarih	İmza
Gerekliliklere uyumluluk		sembollüyle tasdiklenmektedir.

***NOT:** Direktif 2002/96/EC uyarınca, sağda gösterilen sembole sahip bir ürün satın aldığınızda, elektrik ve elektronik ürünün atık toplama kısımlarına göre ayırmanız gerekmektedir; ürün normal bir ürün gibi atığa atıramazsınız.*

Bu cihaz ve bütün bileşenleri, alt sistemleri ve sarf malzemeleri, ürünün dahili parçalarını teşkil etmektedir ve bunları sökmek istediğinizde uygun atık yok etme yöntemleri için yerel atık geri dönüşüm merkezlerine mevcut düzenlemeler çerçevesinde götürmeniz gerekmektedir.

Bu merkezlerin yerleri hakkında ayrıntılar, yerel yetkiliniz tarafından temin edilebilir.

17	18	19	20	21	22

7.3 El Ahizesi Ayarları

- Dahili Aramalar İçin Çalma Sesinin Ayarlanması
- HS AYARLARINA** erişmek için <MENÜ>’yü ve <YUKARI/AŞAĞI>’yi tuşlayınız.
- ALARM AYARLARI**’na erişmek için <OK>’yi ve <YUKARI/AŞAĞI>’yi tuşlayınız.
- Çİ MELODİ** seçeneğine erişmek için <OK>’yi ve <YUKARI/AŞAĞI>’yi tuşlayınız.
- İç aramalar için duymak istediğiniz melodiy seçmek için <OK>’yi ve <YUKARI/AŞAĞI>’yi tuşlayınız.
- Not:** Melodiler listesini yüklerken her bir melodi çalacaktır.
- Onaylamak için <OK>’yi tuşlayınız.

- HS Ayarlar İçin Çalma Sesinin Ayarlanması**
- HS AYARLARINA** erişmek için <MENÜ>’yü ve <YUKARI/AŞAĞI>’yi tuşlayınız.
- ALARM AYARINI**’na erişmek için <OK>’yi ve <YUKARI/AŞAĞI>’yi tuşlayınız.
- DIŞ ALARM**’a erişmek için <OK>’yi ve <YUKARI/AŞAĞI>’yi tuşlayınız.
- Diş aramalar için duymak istediğiniz melodiy seçmek için <OK>’yi ve <YUKARI/AŞAĞI>’yi tuşlayınız.
- Not:** Melodiler listesini yüklerken her bir melodi çalacaktır.
- Onaylamak için <OK>’yi tuşlayınız.

7.3.3 Çalma Ses Şiddetinin Ayarlanması

- HS AYARLARINA** erişmek için <MENÜ>’yü ve <YUKARI/AŞAĞI>’yi tuşlayınız.
- MELODİ AYARINI**’na erişmek için <OK>’yi ve <YUKARI/AŞAĞI>’yi tuşlayınız.
- DIŞ ALARM**’a erişmek için <OK>’yi ve <YUKARI/AŞAĞI>’yi tuşlayınız.
- İstenilen melodi seviyesini seçmek için <OK>’yi ve <YUKARI/AŞAĞI>’yi tuşlayınız.(Sessiz modunu da içeren toplam 6 melodi seviyesi)

Not: Her bir alarm türü seçim sırasında alınacaktır. SESSİZ modu seçili ise, <ALARM KAPALI> göstergesi belircektir.

- Onaylamak için <OK>’yi tuşlayınız.

7.3.4 Alarm Tonlarının Ayarlanması

3 farklı alarm tonu geçerli kılınabilir, fakat istenilirse kapatılabilir.

Tuş Sesi – herhangi bir tuşa bastığınızda tek bir bip sesi gelecektir.
Düşük Batarya Sesi – Telefonla konuşma süresinde telefon bataryasının şarj edilmesi gerektiğine dair kullanıcıyı uyarmak için oluşur.

Kapsam dışındaki sesi - emitted while you are talking on the phone to alert you to move loser to the base unit, before the call is lost.

- HS AYARLARINA** erişmek için <MENÜ>’yü ve <YUKARI/AŞAĞI>’yi tuşlayınız.
- TONE AYARLARI**’na erişmek için <OK>’yi ve <YUKARI/AŞAĞI>’yi tuşlayınız.
- ANAHTAR TONU / BATERİ TONU /KAPSAM ALANI DIŞINDA** seçeneklerine erişmek için <MENÜ>’yü ve <YUKARI/AŞAĞI>’yi tuşlayınız.
- Bu melodileri açmak ya da kapatmak için <MENÜ>’yü ve <YUKARI/AŞAĞI>’yi tuşlayınız.
- Onaylamak için <OK>’yi tuşlayınız.

17	18	19	20	21	22

10 GARANTİ VE SERVİS

Laxon TD96, satış belgenizde yer alan satınalma tarihinden itibaren 24 ay boyunca garanti altındadır. Bu garanti, hatalı, yanlış kullanılan, olağan aşınmalar ve kırılmalar, ihmal ve telefon hatları ile ilgili hataların, yıldırımı içermemtedir ve ekipmanın kurcalanması veya yetkili acentalar harici herhangi bir onarım ya da düzenleme girişiminde bulunulması durumunda geçerli değildir.

Lütfen teslim alma belgenizi saklayınız.

Orijinal paket ekipmanlarını da bulundurmanız gerekmektedir. Düşük bir olasılık dahilinde Laxon TD96sistemimizi garanti kapsamında bir Onarım Merkezine teslim etmeniz halinde, £ 5 el emeği ücreti alınmaktadır.

10.1 Cihaz Garanti Kapsamında İken

- Baz ünitesini telefon hattından ve ana elektrik bağlantısından çekiniz. Laxon TD96 sistemimizi, orijinal paket ekipmanlarını kullanarak pakitleyiniz.
- Satınalma fişinizin yanınızda olduğundan emin olarak aldığınız yerel mağazaya getiriniz. Ana adaptörü de eklemeyi unutmayınız.

10.2 Garantinin Sona Ermesinin Ardından

- Garantinin sonra ermesinin ardından, Cihaz Garanti Kapsamında iken uygulanan ilk iki adımı takip ediniz. Ardından;
- 0 312 23230808 yardım hattını arayınız ve onarım bilgilerini ve Laxon TD96 DECT Telefonunuzun onarım için nereye göndermeniz gerektiğini öğreniniz.
 - Aşağıdaki bilgileri Teknik Servisimize iletmeyi unutmayınız.
 - > Telefonunuzun markası, Adınız, Soyadınız ve adresiniz.
 - Servis departmanı tarafından bildirilen adrese Laxon TD96 DECT Telefonunuzun gönderiniz.

7.3.5 El Ahizesi Lisansının Ayarlanması

- HS AYARLARINA** erişmek için <MENÜ>’yü ve <YUKARI/AŞAĞI>’yi tuşlayınız.
- DİL** seçeneklerine erişmek için <OK>’yi ve <YUKARI/AŞAĞI>’yi tuşlayınız.”
- İstenilen dili seçmek için <OK>’yi ve <YUKARI/AŞAĞI>’yi tuşlayınız.
- Onaylamak için <OK>’yi tuşlayınız.

7.3.6 El Ahizesinin Adlandırılması

- HS AYARLARINA** erişmek için <MENÜ>’yü ve <YUKARI/AŞAĞI>’yi tuşlayınız.
- HS YENİDEN ADLANDIRMAK** için <OK>’yi ve <YUKARI/AŞAĞI>’yi tuşlayınız.
- <OK>’yi tuşlayınız ve el ahizesinin adını <“SESSİZ” modunu ve yeni ad için 10 harf giriş yapmak için alfasayısal tuşları kullanarak değiştiriniz.
- Onaylamak için <OK>’yi tuşlayınız.

7.3.7 Boş Konumda Gösterilecek Bilginin Seçilmesi
Boş ekranınızda tarih ya da el ahizesi adının göstergelerini seçebilirsiniz.

- HS AYARLARINA** erişmek için <MENÜ>’yü ve <YUKARI/AŞAĞI>’yi tuşlayınız.
- HS GÖSTERGESİ**’ni seçmek için <OK>’yi ve <YUKARI/AŞAĞI>’yi tuşlayınız.
- El ahizesi adını ya da zamanını belirlemek için <OK>’yi ve <YUKARI/AŞAĞI>’yi tuşlayınız.
- Onaylamak için <OK>’yi tuşlayınız.

7.3.8 Otomatik Yanıtın Ayarlanması

Otomatik yanıtlama seçeneğini aktif kıldığınızda hiçbir tuşa basmaksızın telefonu haznesinden çıkartarak ya da şarj aletinden ayırarak bir aramayı otomatik olarak cevaplayabilirsiniz.

- HS AYARLARINA** erişmek için <MENÜ>’yü ve <YUKARI/AŞAĞI>’yi tuşlayınız.
- OTOMATİK YANITLAMA** seçeneklerine erişmek için <OK>’yi ve <YUKARI/AŞAĞI>’yi tuşlayınız.
- Otomatik yanıtlama seçeneğini aktif ya da pasif kılmak için <OK>’yi ve <YUKARI/AŞAĞI>’yi tuşlayınız.
- Onaylamak için <OK>’yi tuşlayınız.