KULLANIM KILAVUZU

Laxon TD94 DECT Telefon

Dijital Kablosuz Telefon

BU CİHAZ, ENERJİ TÜKENDİĞİNDE ACİL ARAMALAR YAPABİLME ÖZELLİĞİNE SAHİP DEĞİLDİR. ACİL SERVİSLERİ ARAMA ERİŞİMİ İÇİN ALTERNATİF DÜZENLEMELER YAPILMALIDIR.

Cihazı kullanmadan önce talimatları dikkatlice okuyunuz.

TEKNİK

Teknik Standartlar	Dijital İleri Kablosuz Telecommunication(DECT)
Frekans aralığı	1.88 ila 1.9GHz arası (bant genişliği=20 MHz)
Kanal Bant Genişliği	1.728 MHz
Operating range	Açık alanda 300m'ye kadar; kapalı alanda 50m'ye kadar
Çalışma Süresi	Standby: 100 saat Konuşma: 10 saat Pil şarj süresi:15 saat
Sıcaklık Aralığı	Çalışma 0C ila 40C arası Muhafaza -20 C ila 60 C arası
Elektrik Gücü	EL AHİZESİ – 500mAH NiMH 1.2V şarj edilebilir pil x 2, AAA size. Baz Ünitesi - input 230V AC 50Hz, output 6VDC ⎓ 200mA. ŞARJ YUVASI - input 230V AC 50Hz, output 6V DC ⎓ 200mA.

Port seçimi portu (ana güç kaynağına bağlayınız) EN41003'e göre SELV tipi bir porttur.

☎ portu (telefon hattına bağlıdır) EN41003'e göre bir TNV portudur.

İÇİNDEKİLER

1 ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI 4

2 TELEFONUNUZUN KURULUMU 6

2.1 BAZ İSTASYONUN KURULMASI 6
2.2 PİLLERİN TAKILMASI VE ŞARJ EDİLMESİ 6

3 TELEFONUNUZA BİR BAKIŞ 7

3.1 EL AHİZESİNE BİR BAKIŞ 7
3.2 BAZ İSTASYONA BİR BAKIŞ 8
3.3 GÖRÜNTÜ İKONLARI VE SEMBOLLER 8
3.4 MENÜ YAPISI 9
3.5 METİN VE NUMARA GİRİŞ TABLOSU 10
3.5.1 LATIN HARFLERİ 10
3.5.2 LEHÇE HARFLER 11
3.5.3 NORVEÇ HARFLERİ 11
3.5.4 YUNAN HARFLERİ 11

4 TELEFONUNUZUN KULLANIMI 12

4.1 ARAMA YAPMA 12
4.1.1 ASHAZIRLIK ARAMI 12
4.1.2 DOĞRUDAN ARAMA 12
4.1.3 TELEFON DEFTERİNDEN ARAMA 12
4.1.4 ÇAĞRI LİSTESİNDEN ARAMA 12
4.1.5 YENİDEN ARAMA LİSTESİNDEN ARAMA(ARAYANI GÖSTERME ÖZELLİĞİ İLE GEÇERLİDİR 12
4.1.6 CALLTIMER 12
4.2 ARAMAYA CEVAP VERME 12
4.3 ARAMANIN SONLANDIRILMASI 13
4.4 AHİZE SES ŞİDDETİNİN AYARLANMASI. 13
4.5 ARAMANIN SESSİZE ALINMASI 13
4.6 SESSİZ MODA GEÇİŞ 13
4.7 TUŞ KİLİDİNİN AÇILMASI 13
4.8 SON NUMARAYI TEKRAR ARAMA 13
4.8.1 SON ARAMA LİSTESİNDEN BİR NUMARANIN ARANMASI 13
4.8.2 SON ARAMA NUMARALARINDAN TELEFON DEFTERİNE KAYIT 14
4.8.3 SON ARAMA NUMARALARINI SİLME 14
4.8.4 BÜTÜN SON ARAMA LİSTESİNİ SİLME 14
4.9 EL AHİZESİNİ BULMA 14
4.10 DAHİLİ BİR ARAMA YAPMA (YALNIZCA ÇOKLU EL AHİZESİ MODELLERİ İÇİN)14
4.10.1 BAŞKA BİR AHİZE ILE INTERCOM KURMA 15
4.10.2 BÜTÜN EL AHİZELERİNİ ARAMA 15
4.10.3 HARİCİ BİR ARAMAYI BAŞKA BİR AHİZEYE AKTARMA 15
4.10.4 ÜÇLÜ KONFERANS ARAMASI YAPMA 15

5 ÖZEL TELEFON DEFTERİ 16

5.1 YENİ TELEFON DEFTERİ KAYDI YAPMA 16
5.2 TELEFON DEFTERİ KAYDI ARAMA 16
5.3 TELEFON DEFTERİ KAYDININ İNCELENMESİ 16
5.4 TELEFON DEFTERİ KAYDININ DÜZENLENMESİ 16
5.5 TELEFON DEFTERİ KAYDININ SİLİNMESİ 17
5.6 ÖZEL TELEFON DEFTERİNİN TAMAMININ SİLİNMESİ 17
5.7 TELEFON DEFTERİ KULLANIMININ KONTROLÜ 17

6 ARAYANI GÖSTERME (ŞEBEKEYE BAĞLIDIR) 18

6.1 ARAMA LİSTESİNİ GÖRÜNTÜLEME 18
6.2 TELEFON DEFTERİNE ARAMA LİSTESİNDEN NUMARA SAVEME 18
6.3 ARAMA LİSTESİNDEN KAYIT SİLME 19
6.4 ARAMA LİSTESİNİN TAMAMININ SİLİNMESİ 19

7 TELEFON AYARLARI 20

7.1 TARİH VE ZAMAN AYARLARI 20
7.1.1 TARİH FORMATININ DEĞİŞTİRİLMESİ 20
7.1.2 SAAT FORMATININ DEĞİŞTİRİLMESİ 20
7.1.3 SAATİN AYARLANMASI 20
7.1.4 TARİHİN AYARLANMASI 20
7.2 ALARM AYARLARI 21
7.2.1 ALARMIN AÇILIP KAPATILMASI 21
7.2.2 ALARM SAATİNİN KURULMASI 21
7.3 EL AHİZESİ AYARLARI 21
7.3.1 DAHİLİ ARAMALAR İÇİN ÇALMA SESİNİN AYARLANMASI 21
7.3.2 HARİCİ ARAMALAR İÇİN ÇALMA SESİNİN AYARLANMASI 22
7.3.3 ÇALMA SES ŞİDDETİNİN AYARLANMASI 22
7.3.4 ALARM TONLARININ AYARLANMASI 22
7.3.5 EL AHİZESİ LİSANININ AYARLANMASI 22
7.3.6 EL AHİZESİNİN ADLANDIRILMASI 23
7.3.7 BOŞ KONUMDA GÖSTERİLECEK BİLGİNİN SEÇİLMESİ 23
7.3.8 OTOMATİK YANITIN AYARLANMASI 23
7.4 BAZ AYARLARI 23
7.4.1 EL AHİZESİNİN KAPATILMASI 23
7.4.2 ARAMA MODUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ 24
7.4.3 YENİDEN ARAMA (FLASH) ZAMANININ DEĞİŞTİRİLMESİ 24
7.4.4 SİSTEMİN PIN KODUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ 24
7.5 KAYIT 25
7.6 TELEFONUNUZUN SIFIRLANMASI 25

8 SORUN GİDERME 26

9 TEMİZLİK VE BAKIM 27

10 UYGUNLUK BEYANI 27

11 GARANTİ VE SERVİS 29

11.1 CİHAZ GARANTİ KAPSAMINDA İKEN 29
11.2 GARANTİNİN SONA ERMESİNİN ARDINDAN 29

1 ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

Cihazınızı kullanırken, yangın, elektrik çarpması ve yaralanma risklerini azaltmak için, aşağıdaki temek güvenlik önlemleri daima göz önünde bulundurulmalıdır:

1) Bütün talimatları okuyup anladığınızdan emin olunuz.
2) Üründe işaretlenen bütün uyarılara ve talimatlara uyunuz.
3) Temizlemeden önce cihazı duvar elektrik bağlantısından çekiniz. Sıvı temizleyiciler ve aerosol temizleyiciler kullanmayınız. Temizlik için nemli bir bez kullanınız.
4) Bu cihazı sulu ortamların yakınında kullanmayınız. örneğin, banyo küveti yakınında, mutfak tezgahında, yüzme havuzunda).
5) Yangın ve elektrik çarpması tehlikesine karşı, duvar prizlerine ve uzatma kablolarına aşırı yüklenmeyiniz.
6) Aşağıdaki durumlarda cihazı prizden çekiniz ve Tamirat Merkezimize servis hizmeti için başvurunuz:
   - Güç kablosu zarar gördüğünde ya da yıprandığında.
   - Belirtilen çalışma koşullarında cihazın çalışmaması durumunda.
   - Cihaz düşürüldüğünde ve gövdesinin zarar gördüğünde.
   - Cihaz çalışmasında sıradığı değişiklikler gözlemlendiğinde.
7) Acil olmadığı sürece, cihazınızı yıldırımlı havalarda kullanmaktan kaçınınız. Yıldırım sonucu elektrik çarpması riski oluşabilir.
8) Yakınlarda bir sızıntı meydana geldiğinde, gaz sızıntısını bildirmek için telefonu kullanmayınız.
9) Yalnızca temin edilen NiMH (Nikel Metal Hidrit) pilleri kullanınız! El ahizeleri için çalışma süreleri yalnızca varsayılan pil kapasiteleri ile geçerlidir.
10) Diğer pil çeşitlerinin ya da şarj edilemeyen pillerin kullanımı tehlikeli olabilir. Bu, cihazın ya da çevresininzarar görmesine neden olabilir. Buna uymamaktan doğabilecek zararlardan dolayı üretici yükümlü tutulamaz.
11) Diğer şarj etme ortamlarını kullanmayınız. Bu, pillere zarar verebilir.
12) Pillerin doğru kutuplarda takıldığından emin olunuz.
13) Pilleri güvenle çıkarınız. Suya daldırmayınız, yakmayunuz ya da zarar görebilecekleri yerlere koymayınız.

Paket İçeriği

Paket aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır.

Tekli
- 1 Ahize
- 1 Baz İstasyon
- 1 Ana güç adaptörü
- 1 Telefon hat kablosu
- 2 şarj edilebilir pil
- 1 Kullanım kılavuzu

Enleri
- 1 Ahize
- 1 Baz İstasyon
- 1 Ana güç adaptörü
- 1 Telefon hat kablosu
- 4 şarj edilebilir pil
- 1 Kullanım kılavuzu
- Ana güç adaptörlerine bağlı 2 şarj yuvası

Üçlü
- 3 Ahize
- 1 Baz İstasyon
- 1 Ana güç adaptörü
- 1 Telefon hat kablosu
- 6 şarj edilebilir pil
- 1 Kullanım Kılavuzu
- Ana güç adaptörlerine bağlı 2 şarj yuvası

Dörtlü
- 1 Ahize
- 1 Baz İstasyon
- 1 Ana güç adaptörü
- 1 Telefon hat kablosu
- 8 şarj edilebilir pil
- 1 Kullanım kılavuzu
- Ana güç adaptörlerine bağlı 3 şarj yuvası

Baz istasyon ile el ahizesi arasındaki en fazla mesafe yaklaşık olarak 300 metredir. Çevre koşullarına ve hava ve yapısal koşullara bağlı olarak, bu mesafe azalabilir. Kapalı alanlarda mesafe, normal durumlarda açık alanlardakinden daha azdır; bu fark 50 metre kadardır.

2 TELEFONUNUZUN KURULUMU

2.1 Baz istasyonun kurulması

1) Güç kaynağını ve hat kablosunu baz istasyona bağlayınız.
2) Güç adaptörünü 230Vac, 50Hz şebeke soketine takınız.
3) Telefon hat prizinize, her zaman kutuda bulunan kabloları ve hat kablolarını kullanınız.
   Uyarı: Yalnızca kutuda bulunan adaptörü kullanınız; diğer güç kaynaklarını kullanmak hasarlara neden olabilir.
   Uyarı: Güç adaptörü cihaza yakın olarak kurulmalıdır ve erişimi kolay olmalıdır.

2.2 Pillerin takılması ve şarj edilmesi



1) 2 pili şekilde gösterildiği gibi, kutuplarının doğru olduğuna emin olarak takınız.
2) Pil bölmesinin kapağını tekrar kapayınız.
3) El ahizesinin baz istasyona koyunuz ve ilk sefer için 15 saat şarj ediniz. Bip sesi, el ahizesinin baza ya da şarj aletine düzgün olarak yerleştiğini gösterir.

Yalnızca NiMH şarj edilebilir piller kullanınız.
Telefonunuzu genişbant bir bağlantıya bağlarsanız, telefonunuz ile telefon hattınız arasında bir mikrofiltre yerleştirmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde, telefon ile genişbant arasında sorun oluşturabilecek kesintiler gerçekleşebilir.



Genişbantlı bir evde, yalnızca modeminizin takılı olduğu telefonda değil her telefonda bir mikrofiltre takılı olmalıdır. Daha fazla genişbant mikro filtresine gereksinim duyarsanız, genişbant tedarikçiniz ile görüşünüz.

3 TELEFONUMUZU TANIMAYA BAŞLAYIN

3.1 El Seti Genel Bakış

3.2 Baz istasyona Bir Bakış

1. **ÇAĞRI**
   El ahizelerinize çağrıda bulunmak için Page tuşuna basınız.
   Yaklaşık 60 saniye süre ile çalacaktır.
2. **ŞARJ YUVASI**



3.3 Görüntü İkonları ve Semboller

LCD ekranı telefonun güncel durumu hakkında bilgi vermektedir.

El ahizesi baz istasyonun kapsamında iken menü kısımlarında, telefon defteri listesinde,yeniden arama listesinde, çağrı listesininde aşağı yukarı yönlerde hareket edebilirsiniz.
Baz istasyonun kapsamı dışında ve baza kayıt olmamış iken ışık yanmaktadır.
Intercom araması geldiğinde sürekli yanar.
Bir dahili arama geldiğinde yanıp söner.
Zil sesinin kapalı olduğunu göstermektedir.
Bu, o ahizede bir aramanın beklediğini göstermektedir.
Alarm kurulduğunda sürekli yanar. Alarm çalarken yanıp söner.
Tuş takımının kilitli olduğunu göstermektedir.
Yeni sesli mesajınızın olduğunu göstermektedir.
(Bu bir arayanı gösterme hizmetidir ve İngiltere şebekeleri tarafından desteklenmemektedir.)
Pillerin tam olarak dolduğunu göstermektedir.
Piller dolarken bütün ikon yanar.
Piller son dolum aşamasında iken dahili blok ikonu yanar.
Pillerin şarj edilmesi gerektiğini göstermektedir.
Düşük güç seviyesi durumunda yanmaktadır.

◀ Gösterilmekte olan karakterlerin önünde daha çok karakter veya sayı olduğunu gösterir.
▶ Gösterilmekte olan karakterlerin önünde daha çok karakter veya sayı olduğunu gösterir.
Ana menüye girmek için Menü/Ok tuşuna basınız.
OK Mevcut sistemi teyit etmek için Menü/Ok tuşuna basınız.
★ Arama listesinde yeni bir aramayı gösterir.
(INT) İnterkom araması başlatma için C/Mute tuşlarına basınız.
(BACK) Önceki menü düzeyine geri dönmek veya mevcut eylemi iptal etmek için C/Mute tuşuna basınız.
C Görüşme sırasında karakteri silmek alarmı durdurmak veya kulaklığı sessiz/sesli yapmak için C/mute tuşlarına basınız.

3.4 Menü Yapısı

Herhangi bir işlem yapılmayan modda, arama listesi menüsüne girmek için Menü/Ok tuşlarına basınız. Menü yapısı için aşağı bakınız.

Ana Menü	Çağrı Listesi	Telefon Defteri	BS Ayarları	HS Ayarları	Kayıt	Varsayılan
Alth. menu	Tel. Def. Ekle Sil Tümünü Sil Ayrıntılar	Telefon Deferine Bak: VIE EKLE GÖRÜNTÜLE DÜZENLE Sil, TÜMÜNÜ SİL TELEFON DEFTERİ DURUMU	Ahize Sil Arama Modu Işık Süresi PIN Değişir	Alarm Zil Ayarlama Ton Ayarlama Lisan Ahize Adlandırma Ahize Göster Otomatik Yanıt Tah&Saat	PIN???	PIN???

3.5 Tabloya sayı ve Karakter Girişi

Aşağıdaki tablo alfanumerik tuş takımını kullanarak karakter ve sayıların nasıl girilebileceğini göstermektedir. Bu size telefon rehberine isim girerken yardımcı olacaktır. Düzenleme modunda, mevcut girilmiş metin ya da sayıları belirtir. Son girilmiş karakterin sağ tarafında görünür.

Yazı Karakterleri

1. Bir karakter seçildiinde cursor kısa duraklamadan sonraki pozisyonunu alır.
2. Aynı zamanda cursoru aşağı veya yukarı yönlendirerek metni düzenlenbilir.
3. C tuşuna basarak son karalteri silebilirsiniz.
4. C tuşuna basılı tutarak tüm karakterleri silinebilir.

3.5.1 Latin Harfleri

	El Seti içine Alfanumerik isim girişi										Telefon Numarası, Tarih, Zaman Girişi
Tuşa Bas	1st Boşluk	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	
1			1								1
2	A	B	C	2							2
3	D	E	F	3							3
4	G	H	I	4							4
5	J	K	L	5							5
6	M	N	O	6							6
7	P	Q	R	S	7						7
8	T	U	V	8							8
9	W	X	Y	Z	9						9
0	0										0, Duraklatma
*											*
#	#	.	,	-							#

3.5.2 Leh Harfleri

	Alfanümerik Düzenleme Telefon defteri isim düzenleme Ve telefon adlandırma için)										Numara Düzenleme(Telefon düzenleme, alarm, saat düzenleme)
Tuş	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	
1	SP	-	1								1
2	A	B	C	2							2
3	D	E	F	3							3
4	G	H	I	4							4
5	J	K	L	Ł	5						5
6	M	N	O	6							6
7	P	Q	R	S	7						7
8	T	U	V	8							8
9	W	X	Y	Z	9						9
0	0										0, Duraklatma
*											*
#											#

3.5.3 Norveç Harfleri

	Alfanümerik Düzenleme Telefon defteri isim düzenleme Ve telefon adlandırma için)										Numara Düzenleme(Telefon düzenleme, alarm, saat düzenleme)
Tuş	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	
1	SP	-	1								1
2	A	Æ	B	C	2						2
3	D	E	F	3							3
4	G	H	I	4							4
5	J	K	L	5							5
6	M	N	O	6							6
7	P	Q	R	S	7						7
8	T	U	V	8							8
9	W	X	Y	Z	9						9
0	0	Ø									0, Duraklatma
*											*
#											#

3.5.4 Yunan Harfleri

	Alfanümerik Düzenleme Telefon defteri isim düzenleme Ve telefon adlandırma için)										Numara Düzenleme(Telefon düzenleme, alarm, saat düzenleme)
Tuş	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	
1	SP	-	1								1
2	A	B	2	Γ							2
3	Δ	E	Z	3							3
4	H	Θ	I	4							4
5	K	Λ	M	5							5
6	N	Ξ	O	6							6
7	Π	P	Σ	7							7
8	T	Y	Φ	8							8
9	X	Ψ	Ω	9							9
0	0										0, Duraklatma
*											*
#											#

4 TELEFONUNUZUN KULLANIMI

4.1 Arama Yapma

4.1.1 Hazırlık Araması

Telefon numarasını giriniz ve hatta bağlanıp numarayı çevirmek için <TALK ON> tuşuna basınız. Numarayı girerken herhangi bir yanlışlık yaparsanız, numara silmek için <C> tuşuna basınız.

4.1.2 Doğrudan Arama

Hatta bağlanmak ve ardından telefon numarasını girmek için <TALK ON> tuşuna basınız. (Not: bu durumda yanlış numara girerseniz <C> tuşu ile düzeltmeniz mümkün değildir.)

4.1.3 Telefon defterinden arama yapma

Telefon defterine erişmek için <PHONEBOOK> tuşuna basınız ve istenen telefon defteri kaydını bulmak için <UP/DOWN> tuşuna basınız.
Seçilen telefon defteri girişini aramak için <TALK ON> tuşuna basınız.
Not: Telefon defterine, <MENU/OK>, <DOWN>,<MENU/OK> tuşlarına basarak da erişebilirsiniz.
Not: İlgili harf ile başlayan girişlere ulaşmak için alfanümerik tuşlar bir kısayol oluşturmaktadır.

4.1.4 Çağrı listesinden arama yapmak (Arayanı gösterme özelliği ile mümkündür)
Çağrı listesine erişmek için <UP> tuşuna basınız ve istenen Çağrı Listesi girişini bulmak için <UP/DOWN> tuşlarına basınız.
Seçilen çağrı listesi girişini aramak için <TALK ON> tuşuna basınız.
Not: <MENU/OK> tuşuna iki kere basarak da çağrı listesine erişebilirsiniz.

4.1.5 Yeniden Arama Listesinden Arama
Yeniden arama listesine erişmek için <DOWN> tuşuna basınız ve istenen Yeniden arama Listesi girişini bulmak için <UP/DOWN> tuşlarına basınız.
Seçilen yeniden arama listesi girişini aramak için <TALK ON> tuşuna basınız
Not: <REDIAL> tuşuna basarak da yeniden arama listesine erişebilirsiniz.

4.1.6 Calltımer
El ahizeniz, her bir aramanın zamanını otomatik olarak kayıt eder.
Call timer aramanın ardından 15 saniye sonra ekrana yansır ve arama bittikten sonra 5 saniye süre ile ekranda kalır. Formatı saat, dakika ve saniyedir. (SS:DD:SS) format(HH:MM:SS).

4.2 Aramaya Yanıt Verme

El ahizesi şarj yuvasında değilken:
Telefon çalıyorken yanıt vermek için <TALK ON> tuşuna basınız.
Not: Eğer AUTO ANSWER ayarı ON, konumunda iken, el ahizesini yuvasından kaldırmanız ile çağrı otomatik olarak yanıtlandırılır ve herhangi bir tuşa basmanıza gerek kalmaz.

4.3 Aramayı Sonlandırma
Arama sırasında <TALK OFF> tuşuna basarak aramayı sonlandırabilirsiniz.
YA DA
El ahizesini baza ya da şarj yuvasına koyarak da aramayı sonlandırabilirsiniz.

4.4 Ses Şiddetinin Ayarlanması
Ahize ya da hoparlör sesi için 5 ses kademesi (VOLUME 1 ve VOLUME 5 arası) mevcuttur.
Arma sırasında:
Volume 1 ila 5 arasında seçim yapmak için <UP/DOWN> tuşlarına basınız.
Mevcut seçim ekranda gösterilecektir. Aramayı sonlandırdığınızda son seçilen kademede ayarlı olarak kalacaktır.

4.5 Aramayı Sessize Alma
Bir arama sırasında, konuştuğunuz kişi duymadan yanınızdaki birileriyle de konuşabilirsiniz. Arama sırasında:
Arama sırasında:
Mikrofonu kapamak için <C> tuşuna basınız; ***"MUTED"*** ibaresi LCD ekranda belirecektir.
Konuştuğunuz kişi sizi duyamaz. Mikrofonu tekrar açmak için <C> tuşuna tekrar basınız.

4.6 Sessiz Moda Ayarlama
Boş konumda iken, el ahizesi sesini kapamak için <KARE/#> tuşunu basılı tutunuz. LCD üzerinde "RINGER OFF" ibaresi belirecektir.
Not: Zil sesi kapanmış olsa da, arama geldiğinde, gösterge Çağrı işaretini, Arayan numarasını göstermeye devam edecektir. Zil sesini tekrar açmak için tekrar açmak için <KARE/#> tuşunu tekrar basılı tutunuz.

4.7 Tuş Kilidini Açma
Tuş kilidini aktif hale getirmek için <YILDIZ/*> tuşuna basınız.
LCD üzerinde "LOCK" ikonu belirecektir.
Not: El ahizesi çalıyorken <TALK ON> tuşu ile hala aramalara yanıt verebilirsiniz. Tuş kilidini kapalı konuma getirmek için tekrar <YILDIZ/*> tuşunu basılı tutunuz.

4.8 Son Numarayı Tekrar Arama
Daha önce aradığınız 5 numaradan herhangi birini arayabilirsiniz. Bu numara ile telefon defterinde bir isim tanımladı iseniz, numara yerine isim belirecektir. En son aranan numaralar son arama listesinin en üstünde yer alır.

4.8.1 Yeniden Arama Listesinden bir Numara Arama
1. Boş konumda iken, son arama listesine erişmek için <DOWN> tuşuna basınız.
Not: Eğer son arama listesi bir isim belirtiyorsa, <Kare/#> tuşuna basarak bu girişin numarasını görüntüleyebilirsiniz.
2. Yeniden arama listesinde dolaşmak için <UP/DOWN> tuşlarına basınız.
3. Seçilen yeniden arama numarasını tekrar aramak için <TALK ON> tuşuna basınız.
Not: Yeniden arama listesinde herhangi bir numara olmaması halinde ***"EMPTY"***ibaresi belirir.

4.8.2 Yeniden Arama Numarasını Telefon Defterine Kaydetme
1. 4.8.1'deki ilk iki adımı izleyiniz.
2. <MENU> ve <UP/DOWN> tuşlarına basarak **ADD** TO **PB** seçimini yapınız.
3. <OK> tuşuna basınız ve ardından telefon defterinde görünmesini istediğiniz isimi giriniz.
4. Gerekli ise, numarayı düzenlemek için <OK> tuşuna basınız.
5. <MELODY 1>i göstermek için <OK> tuşuna basınız.
6. Zil sesi listesini incelemk için <UP/DOWN> tuşuna basınız. Üzerine gelinen zil sesi çalacaktır.(Not: Seçilen melodi sadece arayan numarası gösterme hizmeti var iken ve numara doğru olarak eşleştiğinde çalacaktır.)
7. Doğrulamak için <OK> tuşuna basınız; giriş kaydedilmiştir.

4.8.3 Yeniden Arama Numarasının Silinmesi
1. 4.8.1'deki ilk iki adımı izleyiniz.
2. <MENU> ve <UP/DOWN> tuşlarına basarak **DELETE** seçimini yapınız.
3. Doğrulamak için <OK> tuşuna basınız, giriş silinmiştir.

4.8.4 Bütün Son Arama Listesini Silme
1. 4.8.1'deki ilk iki adımı izleyiniz.
2. <MENU> ve <UP/DOWN> tuşlarına basarak **DELETE ALL** seçimini yapınız.
3. <CONFIRM?> sorusu için <OK> tuşuna basınız.
4. Doğrulamak için <OK> tuşuna basınız, bütün girişler silinmiştir; ekranda <EMPTY> ibaresi belirecektir.

4.9 El Ahizesinin Bulunması
Baz istasyonda <PAGE> tuşuna basarak al ahizesinin yerini tespit edebilirsiniz. Bütün el ahizeleri, çağrı sesi çıkaracaktır ve ekranlarında "PAGING" ibaresini gösterecektir. Herhangi bir ahizede <TALKON>/ <TALK OFF> /<C> tuşlarına basarak ya da bazda <PAGE> tuşuna tekrar basarak susturabilirsiniz.
Not: Çağrı sırasında gelen bir arama olması durumunda, telefon çağrı yerine gelen arama modunda çalacaktır.

4.10 Dahili Arama Yapma (Yalnızca Çoklu Ahize Modellerinde)
Bu özellik, en az iki adet el ahizesi kayıtlı ise yapılabilmektedir. Bu, bir el ahizesinden diğerine dahili arama yapabilme, harici aramaları aktarabilme ve konferans aramaları yapma olanağı tanır. Aranan ahize 60 saniye içerisinde yanıt vermezse, çalma kesilir ve arayan ahize standby konumuna geçer.
Not: Baz istasyona yalnızca bir ahize kayıtlı ise, <C/MUTE/INT> tuşuna basıldığında, "NOTPOSSIBLE" EKRANI BELİRİR.

4.10.1 Bir Başka Ahize ile Intercom Bağlantısı
1. Boş konumda iken <C/MUTE/INT> tuşuna basınız ve bütün diğer kayıtlı el ahize numaraları "9" ile birlikte belirecektir.
2. Aramak istediğiniz ahizenin numarasını giriniz ya da bütün ahizeleri aramak için "9" tuşuna basınız.
3. Aranan el ahizesi çalar ve intercom araması kurabilmek için <TALK ON> tuşuna basılmalıdır.
Not: Baz istasyona yalnızca iki ahize kayıtlı ise, <C/MUTE/INT> tuşuna basmak doğrudan diğer ahizeyi aramayı sağlayacaktır

4.10.2 Bütün Ahizeleri Ara
1. Boş konumda iken <C/MUTE/INT> tuşuna basınız; bütün kayıtlı ahizeler belirecektir.
2. Bütün kayıtlı ahizeleri aramak için "9" tuşuna basınız.

4.10.3 Harici bir aramayı başka bir ahizeye aktarma
Harici bir arama sırasında:
1. INTERCOM'u seçmek için <MENU> ve <UP/DOWN> tuşlarına basınız.
2. <OK> tuşuna basınız; bütün diğer kayıtlı el ahize numaraları "9" ile birlikte belirecektir.
   Aramayı transfer etmek istediğiniz ahizenin numarasını giriniz.
3. Harici arama otomatik olarak aktarılır ve aranan ahize çalar.
4. Aranan ahize ile bir dahili arama kurmak için <TALK ON> tuşuna basınız.
5. Harici taraf ile görüşmeyi sonlandırmak için, arayan ahizede <TALK OFF> tuşuna basınız ya da ahizeyi yuvaya koyunuz.
6. Harici arama aranılan ahizeye aktarılmıştır.

4.10.4 Üçlü Konferans Araması Yapma
Konferans arama özelliği bir harici aramanın iki adet ahizeyle paylaşılmasını sağlar (intercom ile).
Üç taraf görüşebilir ve bunun için herhangi bir üyelik gerekmemektedir.
Harici arama sırasında:

3. Düzel
4. Mevcut ismi görüntülemek için <OK> tuşuna basınız.
5. İsmi düzenleyiniz ve <OK> tuşuna basınız.
6. Numarayı düzenleyiniz ve <OK>tuşuna basınız.
7. <UP/DOWN> tuşuna basarak zil sesini seçiniz ve onaylamak <OK> tuşuna basınız.

5.5 Telefon Defteri Kaydını Silme

Boş konumda iken:
1. Telefon defterine girmek için <**PHONEBOOK**>tuşuna basınız.
2. İstenen telefon defteri kaydını bulmak için <UP/DOWN> tuşlarına basınız.
3. <MENU> ve <UP/DOWN> tuşları ile **DELETE**'i seçiniz.
4. Onaylamak <OK> tuşuna basınız, giriş silinimiştir..

5.6 Telefon Defterinin Bütün Kayıtlarını Silme

1. **PHONEBOOK** seçeneğine gelmek için <MENU> ve <UP/DOWN> tuşlarına basınız ve telefon defterine erişmek için <OK> tuşuna basınız.
2. <MENU> ve <UP/DOWN> tuşları ile **DELETE ALL**'ı seçiniz.
3. <OK> tuşuna basıp <CONFIRM?> mesajını alınız..
4. Onaylamak <OK> tuşuna basınız; bütün girişler silinmiştir;<EMPTY> mesajı belirecektir.

5.7 Telefon Defteri Kullanımının Kontrol Edilmesi

Ahizenizde kaç adet telefon defteri kaydının bulunduğunu ve kaç kayıt daha yapma alanınızın olduğunu öğrenebilirsiniz..
1. Telefon defterine girmek için <**PHONEBOOK**>tuşuna basınız.
2. <MENU> ve <UP/DOWN> tuşları ile **PB STATUS**'ü seçiniz
3. <OK> tuşuna basıp kaç kaydın olduğunu görüntüleyiniz. örneğin,<14/20USED> 20 toplam boş alanda 14 adet girişin yapıldığını göstermektedir.

6 ARAYANI GÖSTERME (ŞEBEKEYE BAĞLIDIR)

Bu özellik ağ hizmeti sağlayıcınız ile Arama Hattı Tanımlama Servisine abone olduğunuz koşulda kullanılabilirdir. Telefonunuz Arama Listesinde tarih/saat bilgisi ile birlikte 10 adet arayan kaydını depolamaktadır. Telefonunuz çaldığında arayan numara telefon ekranında gösterilecektir. Arayan numara Kişisel Telefon Defterinizdeki herhangi bir numara ile örtüşüyor ise, kişisel telefon defterinde kayıtlı olan bu kişinin adı numara ile dönüşümlü olarak gösterilecek ve telefonunuz telefon defterindeki söz konusu kayıt ile ilişkilendirilmiş olan melodiyi çalacaktır.

Arayan kişi numarasını gizlemiş ise, ör: 141'i tuşlayarak, ***"GİZLİ NUMARA"*** ibaresi görünecektir.

Arayan kişi kapsama alanı dışında ise, ör: yurtdışı aramaları ya da özel santraller, ***"KAPSAMA ALANI DIŞINDA"*** ibaresi görünecektir.

Yeni arama gösterici kayıtlarına sahip iseniz, telefonunuz bekleme modunda "X YENİ ARAMA" ekranınınızda görünecektir. Yeni aramalar göstergesi yeni aramalar görüntülene kadar ekranda kalacaktır.

6.1 Arama Listesini Görüntüleme

Tüm arayan numaralar en son arama en üstte olacak şekilde Arama Listesi'nde görüntülenecektir. Arama listesi dolduğunda en eski arama kaydı yeni bir arama ile yer değiştirecektir. Görüntülenmeyen cevapsız aramalar telefonun alt çizgisinin ortasında <*> ikonu ile gösterilmektedir.
1. Arama listesine ulaşmak için <Yukarı> 'yı tuşlayınız.

Ya da arama listesini görüntülemek için <MENU>'yü ve <UP/DOWN>'ı tuşlayınız, sonrasında da OK'yı tuşlayınız.
2. İstenilen girişe erişmek için <UP/DOWN>'ı tuşlayınız.
3. Erişilebilir olan arayan numarayı görüntülemek için <#>'yi tuşlayınız.
4. Detayları görüntülemek için <MENU>, <UP/DOWN>'ı tuşlayınız ve sonra arama tarihini ve zamanını görüntülemek için <OK>'yi tuşlayınız. Bir önceki ekrana dönmek için tekrar <OK> 'yi tuşlayınız.

6.2 Telefon Defterine Arama Listesinden Numara Kaydetme

1. Bölüm 6.1.'deki 1. Ve 2. Aşamaları takip ediniz.
2. TELEFON DEFTERİNE EKLE'yi görüntülemek için <MENU>'yü ve <UP/DOWN>'ı tuşlayınız.
3. <OK>'yi tuşlayınız ve kaydedilecek ismi giriniz.
4. <OK> >'yi tuşlayınız ve tanımlanan arama listesi numarasını seçiniz.
5. Gerekli ise numarayı düzenleyiniz.
6. Melodi belirlemek için <MENU>'yü ve <UP/DOWN>'ı tuşlayınız.
7. Telefon defteri girişini kaydetmek için <OK>'yi tuşlayınız ve aramalara listesine geri dönünüz. .

6.3 Arama listesinden kayıt silme

1. 6.1.'de tanımlanan 1. Ve 2. Aşamalarını izleyiniz.
2. DELETE seçeneğine erişmek için <MENU>'yü ve <UP/DOWN>'ı tuşlayınız.
3. Onaylamak için <OK> tuşuna basınız.

6.4 Arama Listesinin Tamamının Silinmesi

1. 6.1.'de tanımlanan 1. Ve 2. Aşamalarını izleyiniz.
2. TÜMÜNÜ SİL seçeneğine erişmek için <MENU>'yü ve <UP/DOWN>'ı tuşlayınız.
3. Onaylamak için <OK> tuşuna basınız.
4. Onaylamak için <OK>'ye basınız. Tüm kayıtlar silinecektir ve ekranda <BOŞ> ibaresi görünecektir.

7 TELEFON AYARLARI

Telefonunuz size kullanmak istediğiniz şekilde değiştirerek kişiselleştirebileceğiniz birtakım ayar seçenekleri ile ulaşmaktadır.

7.1 Tarih Ve Zaman Ayarları

Arayan göstergesine abone olduğunuzda, gelen bir aramanız olduğu anda saat ve tarih ayarları otomatik olarak ağ tarafından güncellenecektir. Arayan göstergesi hizmeti sadece ay ve tarih bilgisini, yıl bilgisi hariç, iletmektedir, bu nedenle yıl ayarı yapmanız gerekebilir. (Bu sadece onaylı yanıtlama makine modellerinin gününü hesaplamak için kullanılmaktadır.

7.1.1 Tarih Formatının Değiştirilmesi
1. **HS AYARLARINA** erişmek için <MENU>'yü ve <UP/DOWN>'ı tuşlayınız.
2. **TARİH & SAAT** seçeneğine erişmek için <OK>'yi ve <UP/DOWN>'ı tuşlayınız.
3. **TARİH FORMATI**'na erişmek için <OK>'yi ve <UP/DOWN>'ı tuşlayınız.
4. İstenilen tarih formatına erişmek için <OK>'yi ve <UP/DOWN>'ı tuşlayınız. (**DD-MM-YYorMM-DD-YY**).
5. Onaylamak için <OK>'yi tuşlayınız.

7.1.2 Saat Formatının Değiştirilmesi
1. **HS AYARLARINA** erişmek için <MENU>'yü ve <UP/DOWN>'ı tuşlayınız.
2. **TARİH & SAAT** seçeneğine erişmek için <OK>'yi ve <UP/DOWN>'ı tuşlayınız
3. **SAAT FORMATI**'na erişmek için <OK>'yi ve <UP/DOWN>'ı tuşlayınız.
4. İstenilen saat formatına erişmek için <OK>'yi ve <UP/DOWN>'ı tuşlayınız (**12HRor24HR**).
5. Onaylamak için <OK>'yi tuşlayınız.

7.1.3 Saatin Ayarlanması
1. **HS AYARLARINA** erişmek için <MENU>'yü ve <UP/DOWN>'ı tuşlayınız.
2. **TARİH & SAAT** seçeneğine erişmek için <OK>'yi ve <UP/DOWN>'ı tuşlayınız.
3. **SAAT AYARI**'na erişmek için <OK>'yi ve <UP/DOWN>'ı tuşlayınız.
4. <OK>'yi tuşlayınız ve 24 saat formatına uygun olarak saat bilgisini giriniz.
5. Onaylamak için <OK>'yi tuşlayınız.

Not: Saat daha önceden ayarlanmış durumda ise, mevcut saat bilgisi görüntülenecektir, aksi koşulda "***HH:MM***" ibaresi görünecektir.

7.1.4 Tarihin Ayarlanması
1. **HS AYARLARINA** erişmek için <MENU>'yü ve <UP/DOWN>'ı tuşlayınız.
2. **TARİH & SAAT** seçeneğine erişmek için <OK>'yi ve <UP/DOWN>'ı tuşlayınız.
3. **TARİH AYARI**'na erişmek için <OK>'yi ve <UP/DOWN>'ı tuşlayınız.
4. <OK>'yi tuşlayınız ve tarih bilgisini giriniz. Girdiğiniz tarih bilgisi Bölüm 7.1.1.'de belirlediğiniz formatta görüntülenecektir.
5. Onaylamak için <OK>'yi tuşlayınız.

Not: Tarih daha önceden ayarlanmış durumda ise, mevcut tarih bilgisi görüntülenecektir, aksi koşulda "***DD-MM-YY***" ibaresi görünecektir.

7.2 Alarm Ayarları

Bu telefonda alarm zamanı ayarlayabilirsiniz. Bir alarm ayarlandığı zaman telefon ekranında <ALARM Göstergesi> görünecektir. Alarm zamanı geldiğinde, <ALARM Göstergesi> ve "***ALARM ON***" ibaresi telefon ekranında belirecektir ve alarm melodisi 45 saniye boyunca çalacaktır. Alarmı sonlandırmak için herhangi bir tuşa basınız. Erteleme fonksiyonu aktif ise, 7 dakikalık erteleme periyodunun sonunda alarm tekrar çalacaktır. Ayrıca alarm çalarken erteleme fonksiyonunu sonlandırmak için <SONLANDIRMA> tuşuna basınız.
Not:
a. Alarm çalarken tuşlar kilitli dahi olsa herhangi bir tuşa basmak alarmı sonlandıracaktır.
b. Alarm ses seviyesi telefon melodi seviyesi ile aynıdır. Telefon melodisi "**SESSİZ**" modda olduğu durumda, alarm **SEVİYE 1**'de çalacaktır.
c. Dış ya da iç bir arama esnasında, herhangi bir alarm ayarlı ise ve alarm zamanı gelmiş ise, <**ALARM Göstergesi**> ve "**ALARM ON**" ibaresi telefon ekranında belirecektir. Kullanıcıyı alarm zamanın geldiğine dair uyarmak için alarm sesi kulaklıktan yayılacaktır. Kullanıcı alarmı etkisiz kılmak için herhangi bir tuşa bastığında ya da "SESSİZ" moduna geçtiğinde, ekran arama esnasındaki eski haline dönecektir.
d. Çağrı ya da arama esnasında alarma zamanı gelir ise alarm sesi çalmayacaktır. Ancak, erteleme fonksiyonu aktif ise ve eş zamanlı herhangi bir arama ya da çağrı yok ise, ertelemenin sonunda alarm tekrar çalacaktır.

7.2.1 Alarmın Açılıp Kapatılması
1. **HS AYARLARINA** erişmek için <MENÜ>'yü ve <UP/DOWN>'ı tuşlayınız.
2. **ALARM** seçeneğine erişmek için <OK>'yi ve <UP/DOWN>'ı tuşlayınız.
3. **ON/OFF** seçeneğine erişmek için <OK>'yi ve <UP/DOWN>'ı tuşlayınız.
4. Onaylamak için <OK>'yi tuşlayınız.

Not: AÇIK seçeneği seçili ise, alarm zamanını seçmeniz gerekecektir.

7.2.2 Alarm Saatinin Kurulması
1. 7.2.1 Bölümündeki 1 – 4 aşamalarını takip ediniz.
2. 24 saat formatına uygun olarak alarm saatini belirtiniz.
3. "ERTELEME"yi görüntülemek için <OK>'yi tuşlayınız..
4. Ertelemeyi **AÇMA** ya da **KAPAMA** seçeneklerine erişmek için <OK>'yi ve <UP/DOWN>'tuşlayınız.
5. Onaylamak için <OK>'yi tuşlayınız.

7.3 El Ahizesi Ayarları

7.3.1 Dahili Aramalar İçin Çalma Sesinin Ayarlanması
1. **HS AYARLARINA** erişmek için <MENÜ>'yü ve <UP/DOWN>'ı tuşlayınız.
2. **ALARM AYARLARI**'na erişmek için <OK>'yi ve <UP/DOWN>'ı tuşlayınız.
3. **İÇ MELODİ** seçeneğine erişmek için <OK>'yi ve <UP/DOWN>'ı tuşlayınız.
4. Iç aramalar için duymak istediğiniz melodiyi seçmek için <OK>'yi ve <UP/DOWN>'ı tuşlayınız.

Not: Melodiler listesini yüklerken her bir melodi çalacaktır.
5. Onaylamak için <OK>'yi tuşlayınız.

7.3.2 Harici Aramalar İçin Çalma Sesinin Ayarlanması
1. **HS AYARLARINA** erişmek için <MENU>'yü ve <UP/DOWN>'ı tuşlayınız.
2. **ALARM AYARINI**'na erişmek için <OK>'yi ve <UP/DOWN>'ı tuşlayınız.
3. **DIŞ ALARM**'a erişmek için <OK>'yi ve <UP/DOWN>'ı tuşlayınız.
4. Dış aramalar için duymak istediğiniz melodiyi seçmek için <OK>'yi ve <UP/DOWN>'ı tuşlayınız.

Not: Melodiler listesini yüklerken her bir melodi çalacaktır.
5. Onaylamak için <OK>'yi tuşlayınız.

7.3.3 Çalma Ses Şiddetinin Ayarlanması
1. **HS AYARLARINA** erişmek için <MENU>'yü ve <UP/DOWN>'ı tuşlayınız.
2. **MELODİ AYARINI**'na erişmek için <OK>'yi ve <UP/DOWN>'ı tuşlayınız.
3. **MELODİ TÜR**'üne erişmek için <OK>'yi ve <UP/DOWN>'ı tuşlayınız.
4. İstenilen melodi seviyesini seçmek için <OK>'yi ve <UP/DOWN>'ı tuşlayınız. (**Sessiz** modunu da içeren toplam 6 melodi seviyesi)

Not: Her bir alarm türü seçim sırasında çalınacaktır. SESSİZ modu seçili ise, <**ALARM KAPALI**> göstergesi belirecektir.
5. Onaylamak için <OK>'yi tuşlayınız.

7.3.4 Alarm Tonlarının Ayarlanması
3 farklı alarm tonu geçerli kılınabilir, fakat istenilirse kapatılabilir.
Tuş Sesi – herhangi bir tuşa bastığınızda tek bir bip sesi gelecektir.

Düşük Batarya Sesi – Telefonla konuşma süresinde telefon bataryasının şarj edilmesi gerektiğine dair kullanıcıyı uyarmak için oluşur.

Kapsam dışındaki sesi
1. **HS AYARLARINA** erişmek için <MENU>'yü ve <UP/DOWN>'ı tuşlayınız.
2. **TON AYARLARI**' na erişmek için <OK>'yi ve <UP/DOWN>'ı tuşlayınız.
3. **ANAHTAR TONU / BATERİ TONU /KAPSAM ALANI DIŞINDA** seçeneklerine erişmek için <MENU>'yü ve <UP/DOWN>'ı tuşlayınız.
4. Bu melodileri açmak ya da kapatmak için <MENU>'yü ve <UP/DOWN>'ı tuşlayınız.
5. Onaylamak için <OK>'yi tuşlayınız.

7.3.5 El Ahizesi Lisanının Ayarlanması
1. **HS AYARLARINA** erişmek için <MENU>'yü ve <UP/DOWN>'tuşlayınız.
2. **DİL** seçeneklerine erişmek için <OK>'yi ve <UP/DOWN>'ı tuşlayınız."
3. İstenilen dili seçmek için <OK>'yi ve <UP/DOWN>'ı tuşlayınız.
4. Onaylamak için <OK>'yi tuşlayınız.

7.3.6 El Ahizesinin Adlandırılması
1. **HS AYARLARINA** erişmek için <MENU>'yü ve <UP/DOWN>'ı tuşlayınız.
2. **HS YENİDEN ADLANDIRMAK** için <OK>'yi ve <UP/DOWN>'ı tuşlayınız.
3. <OK>'yi tuşlayınız ve el ahizenizin adını <C/MUTE> modunu ve yeni ad için 10 harf girişi yapmak için alfasayısal tuşları kullanarak değiştiriniz.
4. Onaylamak için <OK>'yi tuşlayınız.

7.3.7 Boş Konumda Gösterilecek Bilginin Seçilmesi
Boş ekranınızda tarih ya da el ahizesi adının göstergelerini seçebilirsiniz.
1. **HS AYARLARINA** erişmek için <MENU>'yü ve <UP/DOWN>'ı tuşlayınız.
2. **HS GÖSTERGESİ**'ni seçmek için <OK>'yi ve <UP/DOWN>'ı tuşlayınız.
3. El ahizesi adını ya da zamanını belirlemek için <OK>'yi ve <UP/DOWN>'ı tuşlayınız.
4. Onaylamak için <OK>'yi tuşlayınız.

7.3.8 Otomatik Yanıtın Ayarlanması
Otomatik yanıtlama seçeneğini aktif kıldığınızda hiçbir tuşa basmaksızın telefonu haznesinden çıkartarak ya da şarj aletinden ayırarak bir aramayı otomatik olarak cevaplayabilirsiniz.
1. **HS AYARLARINA** erişmek için <MENU>'yü ve <UP/DOWN>'ı tuşlayınız.
2. **OTOMATİK YANITLAMA** seçeneklerine erişmek için <OK>'yi ve <UP/DOWN>'ı tuşlayınız.
3. Otomatik yanıtlama seçeneğini aktif ya da pasif kılmak için <OK>'yi ve <UP/DOWN>'ı tuşlayınız.
4. Onaylamak için <OK>'yi tuşlayınız.

7.4 Baz Ayarları

7.4.1 El Ahizesinin Kapatılması
Bu operasyon sadece elahizenizin arızalı ya da kayıp olduğu durumlarda ve değiştirilmesi gereken durumlarda gereklidir. Hazne bölmesinden el ahizenizi ayırmak için 4 haneli system PIN numarası (mevcut PIN 0000'dır) girilmelidir.
Ayrılmış el ahizesi sinyal veren anten ve ekranda "SAVE" göstergesine sahiptir.

Not: Mevcut olarak kullanılan handseti ayıramazsınız.
1. **BS AYARLARI** için <MENU>'yü ve <UP/DOWN>'ı tuşlayınız.
2. **HS SİL** seçenekleri için <OK>'yi ve <UP/DOWN>'ı tuşlayınız.
3. <OK>'yi tuşlayınız ve gösterge "PIN?" ibaresini gösterecektir.
4. 4 haneli PIN numarasını giriniz.
5. <OK>'yi tuşlayınız ve ilk el ahizesi numarası görünecektir.
6. <UP/DOWN>'ı tuşlayınız.
7. Birden fazla el seti kullanımında, el seti listesine giriş ve el setlerini kaydetme
8. Onaylamak için <OK>'yi tuşlayınız, ve seçilen el ahizesi ayrılacaktır.

7.4.2 Arama Modunun Değiştirilmesi
Telefonunuzun sadece titreşim sinyallerini algılayan eski model santrale bağlı olmadığı durumlar dışında dialing modunu başlangıç ayarlarındaki melodisinde (DTMF diye adlandırılan) bırakmalısınız.
Not: Titreşimli arama ayarlı ise,aramanın devamı için * tuşunu tuşlayabilirsiniz.
1. **BS AYARLARINA** erişmek için <MENU>'yü ve <UP/DOWN>'ı tuşlayınız.
2. **DIAL MODU** için <OK>'yi ve <UP/DOWN>'ı tuşlayınız.
3. **TONE** ya da **TİTREŞİM** seçenekleri için <OK>'yi ve <UP/DOWN>'ı tuşlayınız. (Mevcut ayar sağ tarafta bir yıldız işareti ile gösterilir.)
4. Onaylamak için <OK>'yi tuşlayınız.

7.4.3 Yeniden Arama (Flash) Zamanının Değiştirilmesi
Telefonunuz PBX'e bağlı ise yeniden arama(flash) zamanını değiştirmeniz gerekebilir. Yeniden arama zamanı seçenekleri KISA(geçerli değer 100ms), ORTA(250ms) ya da UZUN(600ms)dır.
1. **BS AYARLARINA** erişmek için <MENU>'yü ve <UP/DOWN>'ı tuşlayınız.
2. **FLAŞ ZAMANI** için <MENU>'yü ve <UP/DOWN>'ı tuşlayınız.
3. İstenilen flaş zamanını seçmek için <OK>'yi ve <UP/DOWN>'ı tuşlayınız (**kısa, orta, uzun, sağ tarafta * yıldız işareti ile gösterilen mevcut ayar**)
4. Onaylamak için <OK>'yi tuşlayınız.

7.4.4 Sistemin Pın Kodunun Değiştirilmesi
4 haneli sistem PIN kodu hazne istasyonunun sistem ayarlarını değiştirmek için kullanılır. Bu telefonunuzu kayıtsız kullanımlardan korumak için kullanılır.
Mevcut sistem PIN kodu 0000'dır.
1. **BS AYARLARINA** erişmek için <MENU>'yü ve <UP/DOWN>'ı tuşlayınız.
2. P**IN DEĞİŞİMİ** için <OK>'yi ve <UP/DOWN>'ı tuşlayınız.
3. <OK>'ye basınız ve size 4 haneli PIN tanımlamanız istenecektir.
4. Eski sistem PIN'ini giriniz.
5. <OK>'yi tuşlayınız ve yeni sistem PIN'ini giriniz.
6. <OK>'yi tuşlayınız ve yeni sistem PIN'ini tekrar giriniz.

Not: 6. aşamada girilen PIN 5. aşamada girilen PIN ile aynı değil ise, yeni sistem PIN'ini 5. Aşamada tekrar girmeniz gerekmektedir.
7. Onaylamak için <OK>'yi tuşlayınız.

7.5 Kayıt

Çoklu handset sistemine sahip iseniz, hazne ünitenizde tanımlı birden fazla handsetiniz bulunuyor demektir.
Her bir taban ünitede 5 el ahizesi kullanmak için her bir el ahizesinin numarası (1-5) ekranda görünecek şekilde ek el ahizeleri ekleyebilirsiniz.
(Not: her bir el ahizesi bir tabana kaydedilebilmektedir.)
Tabana yeni bir el ahizesi kaydetmek için:
1. Taban istasyonu kayıt moduna geçirmek için taban istasyondaki <SAYFA> ikonuna 5 saniyeden fazla süreyle tıklayınız . 1 dakika kadar kayıt modunda olacaktır, bu nedenle sonraki el ahizesi sıralaması bu sure içinde tamamlanmalıdır.
2. **KAYIT** seçeneğine erişmek için <MENU>'yü ve <UP/DOWN>'ı tuşlayınız.
3. <OK>'yi tuşlayınız ve 4 haneli sistem PIN'inizi girmeniz istenmektedir.
4. 4 haneli sistem PIN'inizi giriniz.
5. Onaylamak için <OK>'ye basınız, ve SEARCHING ibaresi ekranda belirecektir.

Handset kaydı başarıyla tamamlanmıştır, onay sesi duyacaksınız ve "anten ikonu" nun yanıp sönmesi sonlanacaktır.

Handset otomatik olarak bir sonraki handset numarasını ayrılmıştır. Bu handset numarası sabit modda handset ekranında görülecektir.

Handset kaydı başarısız olur ise "anten ikonu" yanmaya devam edecektir.

7.6 Telefonunuzun Sıfırlanması

Telefonunuzu başlangıç ayarlarına döndürebilirsiniz. Sıfırlamanın ardından tüm telefon ayarlarınız ve arama listesindeki girişleriniz silinecektir, fakat telefon defteriniz değişmeyecektir.
1. **BAŞLANGIÇ AYARLARI** için <MENU>'yü ve <UP/DOWN>'ı tuşlayınız.
2. <OK>'yi tuşlayınız ve 4 haneli sistem PIN numaranızı girmeniz istenmektedir.
3. 4 haneli sistem PIN'ini giriniz.
4. Onaylamak için <OK>'yi tuşlayınız ve telefonunuz başlangıç ayarına geri dönecektir.
5. Fabrika ayarlarına dönüş için OK tuşuna basınız.

8 SORUN GİDERME

Sorun	Nedeni	Çözüm
<TALK ON> butonuna basıldığında arama yapmıyor.	a.Kablo baz istasyona bağlı değildir. b.Adaptör, baz istasyon, hat yanlış bağlanmıştır. c. Yanlış telefon kablosu takılıdır. d. Yanlış Telefon kablosu	a.Bağlantıları kontrol ediniz. Ana kabloları çıkarıp tekrar takınız. Telefon kablosunun baz istasyona ve telefonun sokete takılı olduğunu kontrol ediniz. b.Baz istasyonun230V fişe takılı olduğuna emin olunuz (çıkarıp tekrar takınız). c.Temin edilen orijinal telefon kablosunu kullanınız d. Telefonun orjinal hattına uygun kabloyu kullanınız.
Aramadan sonra PBX'e bağlanıyor.	Arama ön eki gerekmekte	Ön arama giriniz.
"SEARCHING" ibaresi	a. Baz istasyon çekmiyor. b. Baz istasyon kapsam dışında.	Mesafeyi azaltınız.
Arama yapılmıyor.	Hizmet aktif değil. Yanlış operatör.	Şebeke üyeliğinizi kontrol
Gösterge Yok.	Bil boş	Pilleri şarj ediniz.

Daha fazla bilgi için lütfen ağ sağlayıcınızdan teknik destek talep ediniz.
Bu telefon topraklama fonksiyonu ile desteklenmemiştir! Bu nedenle, PBX sistemi kullanılırken bazı fonksiyonlar kısıtlanabilir.
Teknik Destek
Sorun oluşur ise…
Icarus 2000 sistem tasarımcısı ile benzer sırada bütün parçaları kapatınız ve telefon etmeye çalışınız.
Temel üniteyi telefon hattından ayırınız ve ana telefon soketine farklı bir telefon monte ediniz. Telefon etmeye çalışınız. Çalışır ise hat sorunsuzdur.
Arama sonuç vermezse ve iki-girişli soket adaptör kullanıyor iseniz, parçayı çıkarınız ve telefonu direk soketin içine yerleştiriniz. Arama sonuç verirse, adaptor hatalı olabilir.
Arama yapamıyor iseniz, hata değişim hattında olabilir. Hizmet sağlayıcı ile iletişim kurunuz. (BT mühendisleri için sadece İngiltere'de 151, ya da cable firmanız)
Eğer hala problemin nedenini tanımlayamıyorsanız, lütfen telefonunuzun üstündeki seri numarasını Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne bildiriniz. Seri numarasına bateri çıkarıldıktan sonra bateri bölümünden erişilebilir.
Teknik destek için, Müşteri Hizmetlerini 0845 345 9677'den (sadece İngiltere için) arayınız.

9 TEMİZLİK VE BAKIM

Laxon TD94 sisteminizin herhangi bir kısmını benzen, tiner ya da başka bir çözücü kimyasal madde ile temizlemeyiniz. Bu, Garanti kapsamında bulunmayan kalıcı zararlara neden olabilir.

Gerekli olduğunda nemli bir bez ile temizleyiniz.

Laxon TD94 sisteminizi sıcak, nemli ortamlardan ve güçlü güneş ışığından uzak tutunuz ve ıslanmasına izin vermeyiniz.
Laxon TD94 sisteminizin yüksek derecede güvenlik standartı için her türlü önlem alınmıştır.
Ancak, herhangi bir sorun oluşması halinde, kendiniz tamir etmeye çalışmayınız, tedarikçinize başvurunuz ya da Yardım Hattını arayınız.

10 UYGUNLUK BİLDİRİMİ

Ana Üretici / İthalatçı: Teleses Telekomünikasyon A.Ş., GMK Bulvarı 70, Maltepe, Ankara

Tek başına sorumluluğu altında, aşağıdaki ürünün:

Cihaz tipi: Dijital kablosuz telefon
Model Adı: Laxon TD94 Series
Menşei: Çin
Marka: Laxon

R&TTE Direktifi 1999/5/EC'nin Radyo Spektrumu Meseleleri üzerine Üye Devletlerin uyumu ile ilgili gerekli koruma gerekliliklerine, Konsey Direktifi 89/336/EEC'nin

Elektromagnetik Uyumluluk üzerine (EMC) Üye Devletlerin uyumu ile ilgili gerekli koruma gerekliliklerine ve Elektrik Güvenliği ile ilgili Avrupa Topluluğu Direktifi 2006/95/EC hükümlerine uygunluğunu beyan eder.
R&TTE Madde 3 uyarınca temel gerekliliklere uyum değerlendirmesi,
Direktif 1999/5/EC'nin Ek III kısmı ve aşağıdaki standart üzerine temellendirilmiştir:

Radyo Spektrum : EN 301406: V1.5.1:2003;
EMC: EN 301489-1:V1.5.1:2005;
EN 301489-6:V1.2.1;2002;
Elektrik Güvenliği: EN 60950-1:2006.

İthalatçı
Teleses Telekom. A.Ş.
GMK Bulvarı No:70 Maltepe Ankara Türkiye
Tel: (312) 232 0808 Fax (312) 232 4499
Üretici
Binatone Electronics International Ltd
Floor 23A, 9 Des Voeux Road West HK
Tel: (852) 2802 7388 Fax (852) 2802 8138

03 Nisan 2008
Tarih

İmza

Bakanlıkça tespit ve ilan Edilen Kullanım Ömrü 7 Yıldır.

Gerekliliğe uyum CE CE sembolü ile gösterilmektedir.

NOT: Direktif 2002/96/EC uyarınca, sağda gösterilen sembole sahip bir ürün satın aldığınızda, elektrik ve elektronik ürünü ayrı atık toplama kısımlarına göre ayırmanız gerekmektedir; ürünü normal bir ürün gibi atığa ayıramazsınız.
Bu cihaz ve bütün bileşenleri, alt sistemleri ve sarf malzemeleri, ürünün dahili parçalarını teşkil etmektedir ve bunları sökmek istediğinizde uygun atık yok etme yöntemleri için yerel atık geri dönüşüm merkezlerine mevcut düzenlemeler çerçevesinde götürmeniz gerekmektedir. Bu merkezlerin yerleri hakkında ayrıntılar, yerel yetkiliniz tarafından temin edilebilir.

TEKNİK SERVİSLER
ANKARA
Teleses 0 312 232 0808 GMK Bulvarı No:70 Maltepe Ankara
ADANA
Bulut Elektronik 0 322 234 3379 Toros Mah. 42 Sok. No20/A Seyhan Adana
TRABZON
As-Orhon Elektronik 0 462 230 9795 Fatih Mah. Ayasofya Cami Sok. No:50 Trabzon
GAZİANTEP
Japon Hasan 0 342 218 0281 Sarıgüllük Mah. Kılıçali Cad. No:11 Gaziantep
ELAZIĞ
Sanaç Elektronik 0 424 212 1009 Üniversite Mah. Hulusi Sayın Cad. No:88 Elazığ
ÇANAKKALE
Ses Elektronik 0 286 212 6264 İsmet Paşa Mah. Bursa Cad. No:4/A Çanakkale
DENİZLİ
Soymaç Isıtma Soğutma 0 258 261 6707 Murat Dede Mah. 379/1 Sokak No:7/A Denizli
ANKARA
RS Teknoloji 0 312 232 0808 GMK Bulvarı No:70 Maltepe Ankara

11 GARANTİ VE SERVİS

Laxon TD94, satış belgenizde yer alan satınalma tarihinden itibaren 24 ay boyunca garanti altındadır. Bu garanti, kazalar, yanlış kullanımlar, olağan aşınmalar ve kırılmalar, ihmal ve telefon hattı ile ilgili hataları, yıldırımı içermemektedir ve ekipmanın kurcalanması veya yetkili acentalar harici herhangi bir onarım ya da düzenleme girişiminde bulunulması durumunda geçerli değildir. Lütfen teslim alma belgenizi saklayınız. Orijinal paket ekipmanlarını da bulundurmanız gerekmektedir.

11.1 Cihaz Garanti Kapsamında İken

1. Baz ünitesini telefon hattından ve ana elektrik bağlantısından çekiniz.
2. Laxon TD94 sisteminizi, orijinal paket ekipmanlarını kullanarak paketleyiniz.
3. Satınalma fişinizin yanınızda olduğundan emin olarak aldığınız yerel mağazaya getiriniz.
   Ana adaptörü de eklemeyi unutmayınız.

11.2 Garantinin Sona Ermesinin Ardından

Garantinin sonra ermesinin ardından, Cihaz Garanti Kapsamında iken uygulanan ilk iki adımı takip ediniz. Ardından….

3. 0 312 232 0808 Laxon yardım hattını arayınız. Onarım bilgilerini ve Laxon TD94 sisteminizi onarım için nereye göndermeniz gerektiğini öğreniniz.
4. Laxon TD94'un onarımı için şunları belirtmeyi unutmayınız.

- Adınızı Soyadınız.
- İletişim Bilgilerinizi (Adres, telefon)

5. Servis departmanı tarafından bildirilen adrese Laxon TD94 sisteminizi gönderiniz.